



Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische machines altijd de veiligheidsinstructies opvolgen om brand, ongelukken en verwondingen te voorkomen. Daarom de volgende instructies grondig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. Deze instructies bewaren. Altijd een aardlekschakelaar gebruiken!

1. Veilige werkomgeving

Werkomgeving schoonhouden. Een onordelijke werkplek verhoogt het risico van ongelukken.

2. Met de omgeving rekening houden

De machine nooit met water of vocht in contact brengen. De machine niet gebruiken in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.

3. Tegen elektrische ongelukken beschermen

Contact vermijden met ongeaarde objecten of oppervlakken zoals draden, pijpen, verwarmingsplaten, elektrische kachels, koelkasten etc. Altijd een aardlekschakelaar gebruiken.

4. Veiligheidsgordel

Een veiligheidsgordel zorgt voor een betere controle van de machine en ondersteunt de rug en de armen.

5. Beschermkappen

De machine nooit zonder of met ongesloten beschermkappen bedienen.

6. Onbevoegde personen van de machine weghouden

Onbevoegden nooit met de machine of kabels in contact brengen.

7. Opslag machine

Wanneer de machine niet wordt gebruikt, opslaan in een droge en bij voorkeur afsluitbare ruimte.

8. De machine niet overbelasten

De beste resultaten worden uitsluitend verkregen bij de juiste toepassing van de machine. Niet voor andere doeleinden gebruiken.

ATTENTIE: ontzie de machine van tijd tot tijd door deze minder te belasten. De motor kan dan afkoelen en zal een langere levensduur hebben. Zekerings met het juiste aantal ampère gebruiken.

9. Altijd de geschikte machine gebruiken

Nooit de werkzaamheden van een grotere machine laten uitvoeren door een kleinere machine of accessoires. Nooit een machine voor andere doeleinden inzetten dan waar deze voor is ontwikkeld.

10. Geschikte werkkleding dragen

Geen wijde kleding dragen die gemakkelijk in de machine kan raken.

11. Voorzichtig met kabels

Kabel met de juiste lengte gebruiken (zie lijst - accessoires). De machine nooit aan de kabel dragen. Kabel nooit uit de machine of het stopcontact rukken. Kabels beschermen tegen hitte, olie en scherpe kanten. Kabels weghouden van het schuurgedeelte van de machine.

12. Stekker uit stopcontact nemen wanneer de machine niet in gebruik is

Zorg ervoor dat de machine niet kan worden gestart zonder dat dit de bedoeling is. Een aangesloten machine nooit met de hand op de aan/uit schakelaar dragen. Nooit een machine gebruiken waarvan de aan/uit schakelaar niet goed functioneert.

13. Gereedschap verwijderen

Voordat de machine wordt gestart en met schuren wordt begonnen, controleren of er geen gereedschap op of onder de machine is achtergebleven.

14. Aanbevolen veiligheidsuitrusting gebruiken

Stofmasker minimaal klasse P2 en goedgekeurde gehoorbeschermers gebruiken.

15. Regelmatig de machine controleren

Beschadigde onderdelen direct vervangen. Indien noodzakelijk contact opnemen met Bona Benelux BV of geautoriseerde dealer.

Noot! Uitsluitend originele reserve-onderdelen en accessoires gebruiken om schade en ongelukken uit te sluiten.

16. Onderhoud machine

De machine schoonhouden voor beter resultaat en veilig gebruik. Instructies voor het vervangen van onderdelen opvolgen. Regelmatig kabels controleren. Een beschadigd onderdeel repareren of vervangen. De handgrepen droog, schoon en vetvrij houden.

17. Stofzak legen

Wegens brandgevaar de stofzak direct legen na het schuren en de inhoud op een veilige plaats buitenshuis bewaren. Geconcentreerd schuurstof kan exploderen.

18. Alert blijven

Gebruik uw gezonde verstand. Bij vermoeidheid de machine niet bedienen. Hierdoor wordt de inschatting en controle van het lichaam beïnvloed. Wegens brandgevaar niet roken tijdens het schuren.

