

Bona PowerScrubber

Ficha Técnica

A Bona PowerScrubber é uma máquina de esfregar compacta e potente para a limpeza de pisos de madeira envernizados e oleados. Quando utilizada com a solução Bona Deep Clean Solution elimina com facilidade até a sujidade e mais persistente em pisos de madeira. As suas duas escovas cilíndricas, que giram em direções opostas, limpam em profundidade mesmo o parquet mais áspero e escovado e o piso em madeira com margens chanfradas.

- Potente e de fácil manobrabilidade
- Escovas especializadas que giram em direções opostas para todos os tipos de parquet
- Coleta de água extremamente eficaz, permitindo o uso seguro em pisos de madeira
- Fácil de preencher, limpar e transportar

Ficha Técnica

Potência do motor:	Máx. 2700 W, Média 1900 W
Alimentação:	De 220 a 240 V / 50 Hz
Peso da máquina:	34,5 kg
Escova de limpeza:	2 x 400 mm, de nylon macia e branca
RPM Escova:	1100
Capacidade para a solução:	10 litros
Capacidade do depósito de recuperação:	10 litros
Medidas:	520 mm x 470 mm x 300 mm
Detergentes recomendados:	Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Para mais detalhes técnicos, consultar o manual do produto

Funcionamento

Antes de utilizar o aparelho, ler o manual do produto e as instruções de segurança que estão incluídos com o mesmo!

A seguir, são fornecidas de boa fé várias recomendações com base na experiência que temos com relação à máquina no momento da emissão deste documento, mas cada piso e situação devem ser avaliados individualmente antes de usar, para assegurar que o piso está apto o suficiente para uma limpeza com máquina.

Limpeza:

1. Passar o aspirador pelo piso para remover a poeira e a areia soltas.
2. Encher o depósito para a solução com a solução de limpeza (diluída). 10 litros no máximo.
3. Ligar a máquina a uma tomada de corrente de 220 a 230 V com ligação à terra.
4. Girar o seletor para a posição de pressão média (a alça deve estar na posição reta a fim de rodar o selector).
5. Enquanto distribui o detergente, mover a máquina para a frente em linha reta. A máquina pode ser usada em qualquer direcção da madeira, mas, se possível, seguir a direcção da madeira.
6. Retornar à sua posição original recorrendo à ordem inversa do mesmo caminho. Em superfícies pouco sujas, não deve distribuir detergente e percorrer o mesmo trecho no sentido inverso. Em piso muito sujos, distribuir detergente tanto ao avançar como ao fazer o mesmo trecho no sentido inverso.

Manutenção
Profissional



Bona PowerScrubber

Ficha Técnica

Manutenção
Profissional



7. Não deixar que o excesso de solução encharque ou crie poças no solo. Limpar de imediato com um esfregão os salpicos ou as áreas, nas quais a máquina não chegou!
8. Continuar a limpar numa nova zona até que todo o chão esteja limpo.

Se precisar de mais potência, como para remover sujidade muito encrustada ou marcas de calçado persistentes, pode girar o botão para a posição de pressão máxima. No entanto, notar que quando a máquina está a funcionar com a pressão máxima é crucial que esteja em constante movimento e que não deve ser usada com escovas secas! Existe o risco de danos para o solo.

AVISO IMPORTANTE - Para obter resultados satisfatórios e prolongar a vida útil da máquina

- A máquina Bona PowerScrubber Bona foi concebida para recolher líquidos, e não sujidade ou cascalho. Passar o aspirador pelo piso antes de efetuar uma limpeza com a máquina para certificar-se de que a areia e as pedras não irão danificar ou deteriorar a turbina interna.
- Manter sempre a máquina em movimento aquando da limpeza e nunca operá-la com escovas secas! Se permanecer quieto num mesmo lugar com a máquina em funcionamento, pode danificar o piso!
- Iniciar a limpeza com uma pressão baixa ou média e aumentar gradualmente a pressão conforme necessário. Não é necessário aplicar ao solo mais energia do que a necessária.
- Depois de fazer a limpeza com a máquina, o interior das escovas está húmido e pode escorrer. Para minimizar o gotejamento após a limpeza, deixar que a solução de limpeza saia (enquanto a máquina estiver em movimento) cerca de 30 segundos antes de parar a máquina completamente.
- Se fizer uma pausa na limpeza, deverá então colocar a máquina húmida sobre uma superfície que não a possa ou colocar uma lâmina impermeável debaixo da máquina para evitar que qualquer possível gotejamento de detergente cause danos no piso.
- Verificar periodicamente o nível da água no depósito da solução. Se a máquina emitir um tictac, significa isto que não está a ser alimentado o depósito de água com a solução de limpeza. Esvaziar o depósito de recuperação e encher com mais solução de limpeza. Não operar a bomba de água sem líquido durante um período prolongado.
- Esvaziar e limpar a máquina depois de cada uso. Não armazenar água suja nem solução de limpeza no seu interior.