

Bona FlexiSand 1.9

Fișă Tehnică

Sanding



Bona FlexiSand 1.9 este o puternică mașină de șlefuit care poate să fie echipată cu diferite tipuri de plăci destinate fie șlefuirii până la lemnul crud, șlefuire fină a parchetului, șlefuirea suprafețelor resiliente sau a betonului. Are un motor puternic de 1.9Kw și o construcție robustă dar funcționează foarte lin chiar și atunci când este în supra-sarcină. Bona FlexiSand 1.9 este pregătită să funcționeze împreună cu plăcile Power Drive și Power Drive NEB.

- + 25% putere motor, greutate mai mare față de Flexisand 1.5
- Operare ergonomică și facilă
- Gata pregătit de utilizare cu DCS
- Mâner rabatabil pentru un spațiu minim ocupat la transport
- Roți de mare dimensiune pentru transportare cu ușurință
- Sursă de curent (priză) pentru accesorii
- Pregătit pentru Bona Power Drive și Bona Power Drive NEB
- Șlefuire eficientă a betonului cu Bona Concrete Disc



Date Tehnice

Tip de motor:	monofazic
Voltaj (+/- 5%):	230 V ~
Frecvență:	50 Hz
Putere	1,9 kW
Curent nominal:	11 A
	16 A întrerupător suprasarcină(resetare manuală), protecție termică în motor (resetare automată)
Siguranță de operare:	
Siguranțe recomandate:	16 A
Viteza rotație disc: (fără sarcină)	147 rpm.
Greutate totală:	50kg
Diametrul discului:	407mm (16")
Înălțime/Lățime/Adâncime	1170mm/ 490mm/ 640mm

Pentru detalii tehnice complete vedeți manualul mașinii

Plăci

Înainte de a utiliza mașina, trebuie să atașați o placă de antrenare. Există mai multe tipuri de platan în funcție de tipul de șlefuire. Placa standard de șlefuire este inclusă la livrarea mașinii. Pentru a monta un platan, așezați mașina pe spate și apoi fixați platanul pe axul central al motorului de sub FlexiSand. Rotiți platanul în sens anti-orar până când se atașează și se fixează. Pentru montarea platanului Power Drive vedeți instrucțiunile de la Bona Power Drive.

	Articol	Utilizare	Recomandare abrazive/echipamente
	Bona Pad Drive, 16" Standard, inclus la livrare Art. nr. ASO312501	Placa standard de șlefuire pentru diverse operațiuni. Echipați cu un pad adecvat pentru: curățare, băfuire, uleiare, șlefuirea fină a lemnului crud.	Bona Paduri Nylon Bona Plase Bona Pad de aripioare Bona Pad de lână Bona Lavete bumbac
	Bona Power Drive 4 x 150 mm Art. nr. ASO312540	Placă cu angrenaj pentru șlefuirea puternică până la lemnul crud. Îndepărtează lacul sau vopseaua veche și îndreaptă suprafețele deformate.	Bona 8700 Abrazive Bona 8300 Abrazive Bona Diamond Abrasives Bona Pad Intermediar

Bona[®]

Bona FlexiSand 1.9

Fișă Tehnică

Sanding



	Bona Quattro Disc 4 x 150 mm Art. nr. ASO312530	Șlefuire fină a lemnului. Se pretează ca șlefuire finală după mașina de câmp.	Bona 8300 Abrasive Bona Diamond Abrasives Bona Paduri Intermediare
	Bona Multi Disc 6 x 125 mm Art. nr. ASO312520	Șlefuire fină a lemnului. Se pretează ca șlefuire finală după mașina de câmp.	Bona 8300 Abrasive Bona Diamond Abrasives Bona Paduri Intermediare
	Bona Concrete Disc Art. Nr. ASO312570	Platan pentru diverse șlefuiuri ale șapei sau betonului	Diamond Segment PCD Split Segment PCD Maxi segment

Direcții de utilizare

Citiți cu atenție întregul manual al mașinii și respectați instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza această mașină

Când este utilizat pentru șlefuire, furtunul și inelul de aspirare trebuie să fie atașate la mașină. Orice aspirator poate fi atașat, dar pentru colectarea optimă a prafului conectați Bona DCS 70. Șlefuirea se poate face într-o varietate de moduri, folosind diferite plăci și agenți de șlefuire.

Înainte de a porni mașina, coborâți mânerul de lucru într-o poziție confortabilă de operare. Pornește mașina.

Pentru a controla mașina, ridicați sau apăsați ușor mânerul. Apăsând mânerul ușor în jos se plasează mai multă greutate pe partea din spate a discului iar mașina se va deplasa spre stânga. Ridicați ușor mânerul și mașina se va deplasa spre dreapta.

Dacă nu ați mai folosit acest tip de mașină, vă recomandăm să vă familiarizați prin utilizarea mașinii împreună cu un pad non-abraziv precum cel de culoare albă. După ce v-ați obișnuit cu modul de lucru, puteți continua cu abrazive.

Când șlefuiți cu FlexiSand nu trebuie să vă gândiți la o direcție de lucru specială. Înainte, înapoi, stânga, dreapta, totul depinde de tine. Pentru a vă asigura că nu ratați vreo zonă sau că șlefuiți mai mult într-o parte decât în alta, este recomandat să efectuați o șlefuire sistematică. Mai întâi într-o direcție din cameră apoi urmați cealaltă direcție.

Bona Scrad (padul maro pt aripiore) se atașează direct pe platan sau peste un alt pad de nylon plasat pe platan, iar Aripiorele Abrasive se atașează sub el.

Plasa abrazivă se fixează pe placa de șlefuire prin intermediul unui pad de nylon sau Bona Scrad. Așezați plasa pe podea, peste plasă așezați padul și apoi placa de șlefuire. Așezați FlexiSand cu centrul carcasei peste platanul de șlefuire și porniți mașina pentru 1 secundă. Conexiunea se va fixa în locașul platanului de șlefuire.

Curățare

Pentru curățare folosiți un pad, alegând culoarea potrivită tipului de sarcină, și rețineți că trebuie să folosiți foarte puțină apă pe parchet.

Ulei

Atunci când băfuiți uleiul sau polișați, urmați întotdeauna recomandările producătorului. După ce uleiul a fost băfuit cu un pad și timpul potrivit a trecut, înveliți o lavetă de bumbac peste un pad curat și începeți să lustruiți podeaua până obțineți rezultatul dorit.

Bona®

Bona FlexiSand 1.9

Fișă Tehnică

Sanding



ATENȚIE: Risc de auto-aprindere. Lavetele folosite, cârpele și alte lucruri similare contaminate cu ulei trebuie puse în apă sau în container metalic sigilat.

Sfat

Dacă nu aveți experiență, prima dată începeți să exersați cu un pad alb peste o suprafață netedă. Rezistența frecării va fi redusă și mașina se va controla cu ușurință. Cu cât poziția mânerului este mai coborâtă, cu atât mașina este mai ușor de controlat.

Întotdeauna să curățați partea inferioară a mașinii după ce ați lucrat cu ulei. Materialul rămas pe fundul mașinii poate contamina suprafața următoarei podele pe care o veți trata. De exemplu, reziduurile de ulei pe suprafața unei podele pot afecta aderența lacului aplicat.

Cablul trebuie păstrat curat și fără stricăciuni.

The cable must always be kept clean and undamaged. Dacă folosiți un întrerupător de circuit cu împământare, conectați-l la priză și astfel va proteja cablul și mașina. În partea inferioară a mânerului se află un micro-întrerupător care împiedică pornirea motorului atunci când mânerul este în poziție verticală.

Bona[®]