

Bona FlexiVacuum

Karta techniczna

Bona FlexiVacuum to odkurzacz przemysłowy opracowany specjalnie do użytku z Bona FlexiSand. Zbiera bardzo drobny i niebezpieczny dla zdrowia pył, sklasyfikowany w klasie M zgodnie z IEC 60 335-2-69. Bona FlexiVacuum jest częścią oferty Bonas Dust Free Sanding.

- Zdrowsze warunki pracy
- Większe zadowolenie klienta dzięki szlifowaniu bez pyłu
- Gniazdko elektryczne
- Alarmowa lampka LED – informuje o zbyt małym przepływie powietrza.

Dane techniczne

Waga:	6kg
Pojemność:	około 10 litrów pyłu drzewnego
Silnik:	800W, 230V
Przepływ powietrza:	171m ³ /godzinę
Filtr:	Filtr poliestrowy klasy M
Średnica węża:	35mm
Długość węża:	5m

Więcej danych technicznych można znaleźć w instrukcji obsługi maszyny.

Przygotowanie

- Upewnij się, że pojemnik zbiorczy jest pusty i że filtr jest prawidłowo zamontowany. Sprawdź, czy filtry maszyny są nienaruszone i nieuszkodzone.
- Sprawdź, czy worek na kurz jest prawidłowo zamontowany w pojemniku.
- Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń. Podłącz kabel do gniazdka 230 V, które powinno mieć bezpiecznik co najmniej 10A. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze używaj wyłącznika różnicowo-prądowego.

Zawieś metalowy kosz i odkurzacz vacuum na Bona FlexiSand. Podłącz wąż próżniowy do Bona FlexiVacuum, a drugi koniec do Bona FlexiSand. Podłącz przewód zasilający Bona FlexiVacuum do Bona FlexiSand.

Wskazówki użytkowania

Po prawidłowym zmontowaniu i podłączeniu maszyny można ją włączyć i wyłączać, naciskając przycisk start/stop na pokrywie silnika. Maszyna została wyposażona w alarm wizualny sygnalizujący, że przepływ powietrza jest zbyt mały. Ten alarm należy sprawdzić przed użyciem: Zablokuj wlot na końcu węża, a dioda LED zaświeci się na czerwono. Odblokuj, a światło zgaśnie. Jeśli bezpiecznik przepali się po podłączeniu Bona FlexiVacuum do Bona FlexiSand, wymień/zresetuj bezpieczniki i zasil Bona FlexiVacuum i FlexiSand przez niezależne gniazdka ścienne. Bona FlexiVacuum jest wyposażona w gniazdko elektryczne. Ręczne narzędzie elektryczne można podłączyć bezpośrednio do gniazda zasilania silnika.

Uwaga: Maksymalny pobór mocy podłączonej maszyny nie może przekraczać 1300 W. Jeśli mocniejsza maszyna ma być podłączona do Bona FlexiVacuum, upewnij się, że podłączasz to urządzenie do oddzielnego / niezależnego gniazdka ściennego.

Szlifowanie



Bona®



Opróżnianie

Bona FlexiVacuum zbiera kurz w worku filtrującym. Aby zmienić worek na kurz:

- Poluzuj dwa zaciski mocujące górną część silnika do pojemnika zbiorczego i zdejmij górną część silnika.
- Umieścić silnik na suchej i czystej powierzchni.
- Wyciągnij worek na kurz.

Zawsze opróżnij maszynę po użyciu.

Należy upewnić się, że zebrany pył nie wypadnie z maszyny podczas transportu.

W sprawie wszelkich prac konserwacyjnych i serwisowych prosimy o kontakt z firmą Bona lub wyznaczonym dystrybutorem firmy Bona.