

# Creëer je eigen houten verhaal

## Het aanbrengen van Bona Parketolie en de Bona Tones

1. Schuren volgens de schuurvolgorde voor Kleur.
2. Breng vervolgens of Bona Nordic Tone aan of Bona Rich Tone (Grey) en laat het drogen.
3. Breng de parketolie aan met een Bona Oil Applicator of een RVS spaan.
4. Breng meer olie aan totdat het gehele oppervlak verzadigd is.
5. Boen de vloer met een boenmachine en een Bona Rode Pad.
6. Overtollige olie direct verwijderen met katoenen doeken en laat de vloer drogen.
7. Voor het beste resultaat, de vloer de volgende dag droogboenen met een Bona Wool Pad.



Schuurvolgorde  
voor Kleur

