

# Bona Mix & Fill Plus

## Fisa tehnica de lucru

**Bona Mix & Fill Plus** este un chit, pe baza de apa, cu continut foarte ridicat de corp solid, destinat umplerii rapide si eficiente a rosturilor dintre lamele de parchet si a altor defecte. Produsul se mixeaza cu rumegus rezultat in urma slefuirii pardoselei ce urmeaza a fi tratata, conferind o colorare naturala ce se potriveste cu intreaga pardoseala. In majoritatea situatiilor este suficienta o singura aplicare pentru acoperirea rosturilor pe parchetul nou instalat. Bona Mix & Fill Plus este recomandat pentru specii de lemn de culoare deschisa si mediu colorate, precum stejar, fag, pin, artar si altele similare\*. Adecvat pentru rosturi de pana la 3mm.

- Capacitate foarte buna de acoperire a rosturilor
- Uscare rapida
- Pe baza de apa, dar anti-coroziv
- Continut foarte redus de solvent

\* pentru specii inchise la culoare este recomandat Mix & Fill standard

### Date tehnice

Corp solid:	~38%
VOC:	max. 15 g/L
Mixare:	10-15% rumegus la 85-90% solutie
Timp de uscare:	- pana la urmatoarea aplicare 15-20min - pentru slefuire 30-60minute* - pana la aplicare finisaje 1 -2 ore*
Unelte de aplicare:	Spaclu de otel inoxidabil
Rata de consum:	~8-10m <sup>2</sup> /L depinzand de latimea si adancimea rostului
Siguranta:	Neclasificat
Curatare:	Stergeti uneltele si apoi spalati-le cu apa. Materialul uscat se indeparteaza mecanic sau prin frecare si apa.
Valabilitate:	Cel putin 1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale.
Ambalare:	3 x 5L (44 baxuri per palet)

\*Presupunem rosturi normale, minore la parchetul nou instalat si conditii 20°C/60% umiditate relativa aer. Timpul de uscare creste proportional cu dimensiunile rostului (latime /adancime). Rosturile mai mari de 2mm trebuiesc lasate sa se usuce peste noapte.

### Pregatire

Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata pentru a primi tratamentul,este curata, uscata si necontaminata cu ceara, praf sau alti agenti contaminanti. Slefiti pana la lemnul crud cu granulatie 60-80 (inainte de slefuirea finala). Temperatura aerului si a produsului nu trebuie sa coboare sub +13°C in timpul aplicarii si uscarii.

### Aplicare

1. Agitati foarte bine recipientul inainte de utilizare
2. Amestecati solutia si rumegus curat si fin, intr-un recipient, pana la obtinerea unei paste consistente.
3. Aplicati chitul pe suprafata – perpendicular pe lungimea lamelelor – utilizand un spaclu din otel inoxidabil, repetand procedura daca este necesar.

Finisaje



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Mix & Fill Plus

## Fisa tehnica de lucru

4. Dupa ce suprafata s-a uscat, slefuiti surplusul de Mix & Fill Plus cu masina de slefuit in camp si cea de margini, cu granulatie 100-120.
5. Tratati suprafata cu oricare dintre sistemele de finisare Bona, respectand instructiunile fiecarui sistem in parte.

### Important

- Gaurile/ crapaturile naturale de pe suprafata parchetului, in mod normal nu se chituiesc. Datorita contractarii / dilatarii lemnului, chitul intarit se poate crapa.
- Bona isi asuma responsabilitatea doar pentru produsul livrat. Datorita largii varietati de specii de lemn si a metodelor de aplicare, nu ne putem asuma responsabilitatea pentru produsul pus in opera. Unele specii rare de lemn ( preponderent tropicale) sau cele tratate chimic, pot conduce la reactii imprezibile. In situatia in care avetii dubii asupra functionalitatii produsului, efectuati un test.

Finisaje



**Bona**<sup>®</sup>