

Bona Hard Wax Oil

Aplicación Madera sin tratar

Estas instrucciones son para utilización estándar de Bona Hard Wax Oil sobre madera no tratada. Para otro tipo de utilización consultar instrucciones separadas.

Preparaciones

Asegurarse de que el suelo de madera esté aclimatado a su entorno de uso final, bien lijado, seco y libre del polvo de lijado, cera u otros contaminantes. Dejar que el producto alcance la temperatura ambiente y **remover** el recipiente antes de usar. Las condiciones óptimas de aplicación son de 20-25° C y 30-60% de humedad relativa del aire. Las altas temperaturas y la baja humedad reducen el tiempo de secado, bajas temperaturas y alta humedad, alargan el tiempo de secado. **Temperatura mínima de uso es de 16°C.**

Aviso: Hard Wax Oil puede **experimentar problemas de curación** en las especies de madera tropical como el Ipé, Wengué, Merbau, etc Para mejorar las condiciones de curado en estas maderas y similares, se recomienda aplicar una capa de Bona Craft Oil Neutral que después de secar, permite utilizar Hard Wax Oil.

Programa tratamiento

- 2x Bona Hard Wax Oil

Aplicación

1. Agitar el recipiente de Bona Hard Wax Oil y verter el contenido en una bandeja o recipiente. Aplicar suavemente con un rodillo de mohair de pelo corto o brocha de pelo fino. Trabajar pequeñas secciones y sobreponer húmedo sobre húmedo. Dejar secar mínimo de 6-8 horas*.
2. Realizar una abrasión ligera de la superficie con la almohadilla Bona Scrad y eliminar las partículas de polvo.
3. Aplicar una segunda capa fina de Bona Hard Wax Oil.
4. Dejar un tiempo mínimo de secado de 16 horas* evitar el tráfico peatonal y asegúrese de tener una buena ventilación durante la aplicación y el tiempo de secado.

Acabado



Bona[®]

Bona Hard Wax Oil

Aplicación Madera sin tratar

Acabado



. PELIGRO: BONA HARD WAX OIL CONTIENE ACEITES SECANTES. ESTO IMPLICA RIESGO DE AUTOIGNICION. LOS PAÑOS UTILIZADOS, TRAPOS Y SIMILARES DEBERAN METERSE EN AGUA O EN RECIPIENTES METALICOS SELLADOS.

** tiempo de secado a 20 °C/60% RH, esperar más horas de tiempo de secado, cuando se trate de maderas exóticas a baja temperatura. La habitación puede amueblarse después de 1-2 días, pero esperar aproximadamente 1 semana antes de cubrir la superficie con alfombras o limpiarla con utensilios humedecidos.*

Mantenimiento

Limpiar el suelo de madera regularmente con un trapo seco y / o una aspiradora. Cuando sea necesario, limpiar con mopa húmedecida en Bona Soap añadida al agua de limpieza. **Aviso:** Siempre limpiar utilizando un método lo más seco posible. Para el mantenimiento y conservación de la superficie utilice Bona Wax Oil Refresher periódicamente. La frecuencia de esta operación se determina por el nivel de desgaste y puede variar entre cada 3 años en un entorno doméstico, a un par de veces al año en un entorno comercial. Para mantenimiento prologando, se pueden aplicar capas sobrepuestas de Bona Hard Wax Oil.

Recubrimiento

1. Eliminar la grasa y limpiar la superficie con Bona Deep Clean. Dejar que se seque
2. Lijar la superficie con la Almohadilla Bona Scrad o con Bona Diamon Abrasives grano 240.
3. Eliminar el polvo del lijado
4. Aplicar una fina capa de Bona Hard Wax Oil y dejar secar

Instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com

Aviso importante

La información proporcionada, se elabora de acuerdo con el estándar actual y no pretende ser completa. El usuario es responsable de determinar, que el producto y las recomendaciones que aquí se establecen, son las indicadas para el proyecto, el tipo de madera y su estado, antes de la

Bona Hard Wax Oil

Aplicación Madera sin tratar

utilización. Bona sólo puede garantizar el producto entregado. Su aplicación profesional, y por lo tanto el éxito de los productos, queda fuera de nuestro control. En caso de duda, realizar una prueba preliminar o ponerse en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la información contenida en las etiquetas de los envases y las hojas de información de seguridad, antes de utilizar este producto

Acabado

