

BONA GAP MASTER

Trabajo en sitio



Preparación de la superficie

Debe limpiarse, secarse y quitarse el polvo, cera, grasa u o otros contaminantes de la superficie.

Aplicación

Corte el cartucho por encima del hilo y atornille la boquilla. Cortar la boquilla en un ángulo para adaptar el tamaño y la forma de las juntas usando un cuchillo afilado. En caso necesario, la masilla aplicada puede alisarse con un dedo húmedo o borde llano. Temperatura de aplicación: 5 - 40°C.

La masilla aplicada puede lijarse pasadas 18 - 24 horas y revestirse si se necesita. Nota: El volumen y cantidad de material aplicado y las condiciones existentes en el lugar afectarán esta escala de tiempo y ampliarán el tiempo de secado.

Cobertura

La cobertura depende en gran parte del espesor y profundidad de las juntas a rellenar. La tabla a continuación ofrece una guía general para ilustrar la cobertura en metros lineales por tubo. Nota: Debe añadirse un 15% al cálculo para contar el nivelado de la masilla aplicada.

Tamaño del paquete: cartucho de 310 ml.

Profundidad del agujero (mm.)	Espesor del agujero (mm.)					
	3	7	10	12	19	25
3	33	14	10	8	5	4
5	20	8	6	5	3	2
7	14	6	4	4	2	2
10	10	4	3	2	2	1