

# Bona Prime Amberseal

## Tekniskt datablad

**Bona Prime Amberseal** färgyller trägolv med en varm, bärnstensfärgad infärgning likt traditionella, lösningsmedelsburna lacker, men utan de tillhörande riskerna. Utmärkt slipbarhet och kort torktid gör Bona Prime Amberseal enkel att använda och ett naturligt och tryggt val för ditt trägolv.

- Kompatibel med samtliga Bonas topplacker
- Varm, bärnstensfärgad träfärgning
- Baserad på polyuretan för ökad slitstyrka
- Utmärkt slipbarhet
- Minimerar risken för sidlimningsproblematik
- NMP- och NEP-fri
- VOC 2010 godkänd

### Tekniska data

Lacktyp:	Pigmenterad 1-komponent vattenburen grundlack av polyuretan
Torrhalt:	ca. 32%
VOC:	max 95 g/liter
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid:	1-2 timmar vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F.
Verktyg:	Bona Roller
Åtgång:	8-10 m <sup>2</sup> /litre (120-100g/m <sup>2</sup> ) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter (44 kartonger per pall)

### Förberedelser

Tillse att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med någon utav Bonas slipallrikar eller slipnät.

Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

### Behandlingsschema

#### Obehandlat trä, golv i hemmiljö:

- 1x Bona Prime Amberseal
- Lätt slipning korn 150
- 1x Bona Prime Amberseal
- 1x Bona Vattenburen topplack

#### Obehandlat trä, golv i offentlig miljö:

- 1x Bona Prime Amberseal
- Lätt slipning korn 150
- 1x Bona Prime Amberseal
- 2x Bona Vattenburen topplack

**Obs!** Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

Ytbehandling



**Bona**®

# Bona Prime Amberseal

## Tekniskt datablad

Ytbehandling



### Application

1. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager lack påføres. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. Mellanslipa med slipnät eller Bona Scrad System korn 150 (eller finare).
3. Avlägsna slipdamm och applicera ytterligare en strykning Bona Prime Amberseal och låt torka.
4. Applicera 1-2 strykningar vattenburen topplack från Bona beroende på lokalens slitstyrkekrav.

### Underhåll

Bona Prime Amberseal skall aldrig används för slutbehandling av golvet.

### Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

**Bona**<sup>®</sup>