

# Bona Prime Trowel

## Tekniskt datablad

**Bona Prime Trowel** är en vattenburen grundlack avsedd för applicering med spackel. Spacklingstekniken är särskilt lämplig vid behandling av vattenkänsliga träslag och för att snabbt bygga en jämn, mättad film. Pga. dess låga vattenpåverkan uppstår normalt sett ingen träresning varpå efterslipning ej behövs. Bona Prime Trowel används också mellan olika lager lack för att reducera sliprepor och bygga en fläckfri, höglans yta.

- Kompatibel med samtliga av Bonas vattenburna topplacker
- Väldigt hög torrhalt för en hög mättnadsgrad
- Kan användas på rent trä och mellan olika lager lack
- NMP- och NEP-fri
- VOC 2010 godkänd

### Tekniska data

Lacktyp:	Vattenburen 1-komponents spackelgrund
Torrhalt:	ca. 40%
Spädning:	Spädes ej.
Torktid:	15-20 min mellan varje spackling vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F.
Verktyg:	Rostfri stålspackel
Åtgång:	- Obehandlat trä: 25-35 m <sup>2</sup> /liter (40-30g/m <sup>2</sup> ) per strykning - Mellan lacklager: ca. 50 m <sup>2</sup> /liter (20g/m <sup>2</sup> ) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med aceton.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter (44 kartonger per pall)

### Förberedelser

Tillse att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med någon utav Bonas sliptallrikar eller slipnät.

Låt lacken nå rumstemperatur och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

### Behandlingsschema

#### Obehandlat trä:

3x Bona Prime Trowel  
2-3x Bona Vattenburen Topplack

#### Between coats:

1-2x Bona Prime Trowel

Ytbehandling



**Bona**®

# Bona Prime Trowel

## Tekniskt datablad

Ytbehandling



### Application

1. Applicera grundlacken med en rostfri stålspackel. Tillse att inga strängar av överflödsmaterial efterlämnas.
2. Låt torka och applicera ett andra lager grundlack tvärs riktningen från den förra appliceringen.
3. Låt torka och applicera ett tredje och avslutande lager grundlack.
4. Låt torka och efterbehandla med 2-3 lager vattenburen topplack från Bona.

Normalt sett uppstår ingen träresning och någon mellanslipning är därmed ej nödvändig. Skulle ytan ändå behöva mellanslipas så utförs detta först efter att ett lager topplack applicerats och inte direkt på Prime Trowel.

### Underhåll

Bona Prime Trowel skall aldrig används för slutbehandling av golvet.

### Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.