

Bona Create

Tekniskt datablad

Med **Bona Create** kan du ge ditt trägolv en personlig prägel. Gamla, tråkiga trägolv kan enkelt förvandlas till nya levande golv med moderna färger. Till skillnad från många andra betser är Bona Create fantastiskt enkel att arbeta med. Risken för överlapp och ojämnheter i infärgningen är i princip obefintlig*. Att betsa trägolv har aldrig varit enklare. Bona Create är anpassad för Bonas vattenburna lackeringssystem men kan också användas som den är, som en skyddande pigmenterad olja.

- Extremt lång öppentid, enkel att arbeta med även på större ytor
- Moderna och levande färger
- Färgerna kan blandas för att skapa din egna unika kulör
- Mångsidig – kan kombineras med många olika ytbehandlingssystem
- Dryg – lågt kvadratmeterpris
- Lågt lösningsmedelsinnehåll, <10%
- Fri från kobolt och andra tungmetaller

**förutsatt att golvet slipats professionellt.*

Teknisk data

Produkttyp:	1-komponent, pigmenterad grunderingsolja
Torrhalt:	ca. 90%
VOC:	max 100 g/liter
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	Minst 24 timmar och max 72 timmar vid 20°C/60% RF
Verktyg:	Stålspackel eller polermaskin
Åtgång:	ca. 30-40 m ² /litre beroende på appliceringsmetodik
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Brandrisk:	Brandfarlig, se säkerhetsdatablad
Rengöring:	Verktyg rengöres med tvättnafta. Torkad olja kan tas bort med aceton.
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall.
Förpackning:	6 x 1 liter (80 kartonger per pall)

Förberedelser

Tillse att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. Det rekommenderas att fylla öppna fogar med Bona Mix&Fill eller Mix&Fill Plus för att undvika eventuell återblödning av olja. För bästa resultat avsluta slipningen med någon utav Bonas sliptallrikar eller slipnät korn 150.

Låt produkten nå rumstemperatur och omrör behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 20-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 18°C.**

Observera!

- Använd ej på borstade eller grova, ojämna trägolv. Det är viktigt att allt överskott av Bona Create kan torkas av efter appliceringen.
- Slipningen och träets egenskaper påverkar den slutliga färgningen. Färgen bör utvärderas på prov där hela ytbehandlingen har utförts, alltså Bona Create + lack eller Bona Create + hårdvaxolja etc.

Ytbehandling



Pure



Ice



Stone



Amber



Earth



Lava



Coal

Bona[®]



- Feta, hartsrika träslag såsom ipé, wenge etc kan påverka produktens torkprocess negativt vilket i sin tur kan leda till vidhäftningsproblem. Använd endast Bona Create på dessa och liknande träslag efter att först ha utvärderat och säkerställt att vidhäftningen är tillfredställande.

Tips! För en mer intensiv men också jämnare infärgning så kan träet "vattenpoppas" före applicering av Bona Create. Slipa och rengör golvet. Applicera sedan tunt över ytan med en svamp eller korthårig roller. Var noga med att väta hela ytan. Låt torka minst två timmar innan Bona Create appliceras.

Behandlingsschema

Lacksystem:

- 1x Bona Create
- 1x Bona Prime Intense
Light sanding grit 150
- 2x Bona Waterborne Topcoat*

Bona Naturale System:

- 1x Bona Create
- 1x Bona Naturale 1-comp
Light sanding grit 150
- 1-2x Bona Naturale 1- or 2-comp

Sportive system:

- 1x Bona Create
- 1x Bona Sportive Primer
Light sanding grit 150
- 2x Bona Sportive Finish

Oljesystem:

- 2x Bona Create

Hårdvaxoljaesystem:

- 1x Bona Create
- 1x Bona Hardwax Oil

*För kraftigaste vithet på Bona Create "Ice", efter grundlackering med Prime Intense, så topplackera med antingen Traffic, Traffic HD, Resident Plus eller Novia. För Naturale System, använd Naturale 2-comp.

Applicering

Applicering med lack, Bona Naturale eller Sportive System

- Omrör behållaren noggrant före användning och tillfälligtvis under appliceringen. Applicera Bona Create jämnt och tunt med en rostfri stålspackel. Alternativt kan oljan appliceras med en polermaskin (100-200 v/min). Mätta en trasa med olja och slå den kring en röd skurrondell. Polera golvet med den oljiga trasan och tillsätt mer olja vid behov. Var noga med att inte kvarlämna några orörda/torra fläckar. Använd pensel eller trasa för att nå kanter och hörn. **Rekommenderad påföringsmängd: 30-40 m²/liter.**
- Torka bort all överskottsolja inom 15 minuter från appliceringen. Använd en ren bomullstrasa slagen runt en ren skurrondell under en polermaskin. **Obs! Försummelse med ta bort all överskottsolja kan orsaka vidhäftningsproblem senare vid lackering. Var noggrann.**

WARNING: BONA CREATE INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA METALLBEHÅLLARE.

- Låt torka minst 24 timmar. Tillse god ventilation och undvik att beträda golvet under torktiden. Rumstemperaturen får ej understiga 18°C.
- När ytan är helt torrt så maskinpolera golvet med en bomullstrasa slagen runt en ren skurrondell. Om blanka fläckar kan ses på golvet så avlägsna dessa med en röd skurrondell.



5. Dammsug eller torka golvet med en fuktad trasa.
6. Applicera en strykning **Bona Prime Intense, Naturale 1-comp eller Sportive Primer** beroende på hur du sedan vill slutbehandla golvet. Låt torka 3-4 timmar.
7. Slipa ytan lätt med Bona Scrad System korn 150 eller finare (använd ej slipnät, olämpligt pga. sin aggressivitet), och avlägsna slipdammet.
8. Applicera ytterligare två lager lack eller Naturale enligt specifikationen under "Behandlingschema".

Bona Create som vanlig golvolja

1. Applicera Bona Create jämnt och tunt med en oljebeständig gummiraka.
2. Omfördela eller tillför mer olja efter ca. 15-30 minuter. Fortsätt så tills träet är mättat. Vanligtvis är två appliceringar tillräckligt.
3. Efter att golvet är mättat så massera in produkten i träet med en polermaskin och en röd rondell.
4. Torka bort all överskottsolja med en ren bomullstrasa slagen runt en ren skurrondell under en polermaskin.
5. Polera ytan igen nästa dag med en ren bomullstrasa. Använd gärna högt varv på polermaskinen.

Bona Create i kombination med hårdvaxolja

1. Applicera Bona Create jämnt och tunt med en rostfri stålspackel.
2. Torka bort all överskottsolja med en ren bomullstrasa slagen runt en ren skurrondell under en polermaskin och låt ytan torka minst 24 timmar.
3. Applicera ett tunt lager Bona Hardwax Oil.

OBS: Denna kombination är ej lämplig tillsammans med Bona Create Ice.

Underhåll

För lackerad golv eller golv behandlade med Bona Naturale eller Bona Sportive Finish, se respektive produktspecifika underhållsrekommendationer.

Där Bona Create använts som en vanlig golvolja så underhåll på följande vis. Dammsug golvet regelbundet. Våttorka golvet vid behov med en fuktad mopp med Bona Soap (såpa) tillsatt rengöringsvattnet. **OBS!** Städa alltid med så torra städmetoder som möjligt. För att hålla ytan i gott skick så applicera ytterligare ett tunt lager Bona Create och polera ytan ren. Hur ofta denna operation behöver utföras bestäms av det aktuella slitaget och kan variera mellan var 3:e år i hemmiljö till någon gång om året i en offentlig miljö.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett

Bona Create

Tekniskt datablad

test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Ytbehandling

