

Bona Naturale Base

Tekniskt datablad

Ytbehandling



Bona Naturale är en ny generation träskydd som bevarar utseendet och känslan av rent trä utan att kompromissa på hållbarhet och funktionalitet. Bona Naturale är slitstark som en kvalitativ lack och ger gott skydd mot kemikalier och spill. Men bäst av allt så ger den träet en känsla utav yttersta lyx. Bona Naturale Base fungerar som förbehandling av ytan innan Bona Naturale 1-comp eller Bona Naturale 2-comp används. Med lång öppentid och utmärkt flyt är Bona Naturale Base enkel att applicera och använda.

- Bevarar utseendet och känslan av rent trä
- Minskar risken för trämissfärgning och överlapp
- Preparerar ytan före behandling med Bona Naturale 1-comp el. 2-comp
- NMP och NEP fri
- VOC 2010 godkänd



Tekniska data

Produkttyp:	1-komponent vattenburen Naturale grund
Torrhalt:	ca. 32%
VOC:	max 60 g/liter
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid:	1-2 timmar vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F.
Verktyg:	Bona Roller (AT31001000)
Åtgång:	8-10 m ² /litre (120-100g/m ²) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av produkt från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad Naturale kan tas bort med aceton.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 4,5 liter (44 kartonger per pall)

Förberedelser

Tillse att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med någon utav Bonas sliptallrikar eller slipnät korn 120.

Låt produkten nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

Behandlingsschema

Obehandlat trä, golv i hemmiljö

- 1x Bona Naturale Base
Lätt slipning korn 150
- 1-2x Bona Naturale 1-comp

Obehandlat trä, golv i offentlig miljö

- 1x Bona Naturale Base
Lätt slipning korn 150
- 2-3x Bona Naturale 2-comp

Obs! Att applicera fler än två lager Naturale per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

Bona®

Bona Naturale Base

Tekniskt datablad

Ytbehandling



Applicering

1. Stryk ut produkten med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager Naturale påföres. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. Mellanslipa med slipnät eller Bona Scrad System korn 150 (eller finare).
3. Avlägsna slipdamm och avsluta behandlingen med Bona Naturale 1-comp eller 2-comp. Se separat instruktion.

Underhåll

Bona Naturale Base skall aldrig används för slutbehandling av golvet.

Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.