

Bona Mix&Fill Plus

Tekniskt datablad

Egenskaper

Bona Mix&Fill Plus är ett vattenburet bindemedel med hög torrhalt, för snabb och effektiv utfyllning av springor och ojämnheter i trägolv. Produkten blandas med slipdammet efter slipningen för att ge en naturlig infärgning som smälter in med golvet. Bona Mix&Fill Plus kan användas på de flesta träslag och i springor upp till 3 mm.

- Utmärkt fyllningsgrad
- Snabbtorkande
- Vattenburen och korrosionshämmande (inga svarta rostfläckar)
- Fungerar tillsammans med de flesta träslag inklusive tropiska träslag
- Mycket lågt lösningsmedelsinnehåll

Tekniska data

Torrhalt:	~38%
VOC:	max 15 g/lit
Blandningsförhållanden:	10-15 % trädamm och 85-90 % Bona Mix&Fill Plus.
Torktid:	- Till nästa skikt med Mix&Fill Plus: 15-30 minuter* - Till slipning: 30-60 minuter* - Till lackering eller inoljning: 1-2 timmar*
Verktyg:	Rostfri stålspackel.
Åtgång:	~8-12m ² /liter beroende på storlek och antalet springor.
Säkerhet:	Oklassificerad.
Rengöring:	Torka bort överblivet material från verktyget innan det rengörs sparsamt med vatten. Torkat material kan tas bort mekaniskt eller genom att skrubbas bort tillsammans med vatten.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Överblivet material:	Överblivet material och tom emballage behandlas enligt lokala beställelser.
Lagring/transport:	Temperaturen bör ej understiga +5°C eller överstiga +25°C. Förslut behållaren omedelbart efter användning.
Överblivet material:	Enligt lokala bestämmelser, kontakta återvinningscentral.
Förpackning:	3 x 5 liter (44 transportförpackningar per pall).

*under normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F.

Bredare och djupare springor ger längre torktid. Springor bredare än 2 mm bör torka över natten.

Finishing



Bona Mix&Fill Plus

Tekniskt datablad

Finishing



Förberedelser

Se till att golvet har acklimatiserat sig. Ytan som skall spacklas måste vara ren, torr och fri från vax, smuts och andra föroreningar. Nya och gamla trä- och parkettgolv slipas ned till trärent. Ta tillvara slimpjålet efter kantslipningen med slippapper korn 60-80. Temperaturen får inte understiga +13°C under applicering och torkning.

Applicering

1. Skaka behållaren noga innan användning.
2. För bästa blandning, blanda produkten i en separat behållare med fint och rent damm till en mjuk konsistens.
3. Applicera blandningen över hela golvet med en rostfri stålspackel och upprepa om nödvändigt vid behov.
4. När ytan är torr, slipa av överbliven Mix&Fill Plus med en Bona Belt och Bona Edge korn 100-120.
5. Behandla golvet med något av Bonas ytbehandlingssystem enligt respektive instruktion.

Notera

- Springor mellan plank- och kubbgolvs spacklas normalt inte. Torkat spackel kan lätt lossna vid rörelserna från golvet som sker vid normal krympning/svällning.
- Bona tar endast ansvar för levererad produkt på grund av de många olika träslag och möjliga applikationer. Inget ansvar kan tas för hela konstruktioner. Vissa träslag (mest tropiska) eller kemiskt framställda kan utlösa oförutsedda reaktioner. Finns det tveksamheter, utför en test på en mindre yta innan produkten appliceras på hela golvet.