

Bona Prep^{MC}

Fiches de données techniques

Bona Prep est un système d'adhérence d'enduit spécialement formulé pour tous les types de planchers de bois franc recouvert d'un fini en polyuréthane, y compris les planchers préfinis en usine. Bona Prep conditionne et prépare le fini existant pour optimiser l'adhérence de la nouvelle couche de fini.

- Nettoie et conditionne le fini existant pour optimiser l'adhérence de la nouvelle couche de fini.
- Rapide – juste pulvériser et polir.
- Facile – ne nécessite pas de formation ou de certification spéciale.
- Pratique – prémélangé et prêt à l'emploi.
- Le système de préparation Bona élimine les éraflures et les égratignures de surface, plutôt que de les recouvrir tout simplement.
- Aucun outil supplémentaire requis. Poussière minimum avec un tampon de conditionnement Bona^{MD}. Fournit un ponçage « sans poussière » lorsqu'il est utilisé avec le polissoir DCS^{MD} de Bona.
- Économique

Données techniques

Caractéristiques physiques :

Ingrédients – Tensioactifs, éther mono-éthylrique de dipropylène glycol, éther monobutylique d'éthylène glycol, eau, autres ingrédients spéciaux.

Couleur – Ambre (humide)

pH – 7,0-8,0

Matières solides – 1 %

Masse volumique – 4 kg/4 litres (8,32 lbs/gallon) (1,0 S.G.)

C.O.V – <2 %

Odeur – Léger antiseptique

Stabilité – Durée de conservation de 1 an dans un récipient non ouvert

Emballage – Flacon pulvérisateur en plastique de 1 litre (32 onces) et 1 bidon de 4 litres (1 gallon)

Caractéristiques de l'application :

Transparence – Résidu négligeable (sec)

Temps de séchage – 15 à 20 minutes

Outils d'application – Tampon de conditionnement et de polissage Bona^{MD}

Couverture – 186 m²/4 litres (2000 pi.ca/gal.) (environ)

Utilisation recommandée

- Pour tous les planchers de bois franc recouvert d'une finition au polyuréthane.
- Oxyde d'aluminium, céramique et autres planchers prévernissés en usine.

Mode d'emploi

AVANT USAGE, LIRE LES CONSIGNES AINSI QUE LA FICHE DE SÉCURITÉ

CONSEILS TECHNIQUES : Appeler Bona États-Unis au 800/872-5515

Bona Prep conditionne, nettoie en profondeur et prépare le fini existant pour optimiser l'adhérence de la nouvelle couche de fini. Ce produit est conçu pour être utilisé concentré et tel quel, NE PAS DILUER.

AVANT USAGE :

- Tester le système Bona Prep sur un endroit pour déterminer la compatibilité générale avant le revêtement de l'enduit.
- Pour les planchers préfinis en usine, contacter le fabricant pour des recommandations de revêtements spécifiques.

REMARQUE : N'utilisez pas ce produit sur un plancher qui a été ciré, poli, huilé ou qui a été entretenu avec un vernis commercial.

COMMENT UTILISER :

1. Passer l'aspirateur ou balayer soigneusement le plancher pour enlever la saleté et les particules de graisse.

Finition



Bona[®]

Bona Prep^{MC}

Fiches de données techniques

2. Utiliser Bona Prep comme solution de pulvérisation avec un polissoir à une vitesse standard (175 tr/min) et un tampon de conditionnement Bona^{MD}. Pulvériser Bona Prep sur une grande section du plancher de 1 m x 4 m (environ 3'x12') au taux de 186 m²/ 4 litres (2000 pi.ca /gallon).

3. Avant la pulvérisation de lustrage de la section suivante, éliminer immédiatement tous les résidus, en utilisant une vadrouille en microfibre Bona^{MD} humidifiée avec Bona Prep.
REMARQUE : Faire chevaucher les sections pour s'assurer qu'aucune zone n'a été oubliée.

4. Une fois sec, poncer l'ensemble du plancher en utilisant le multi-disque Bona avec un disque abrasif Bona Diamond au grain de 240 pour de meilleurs résultats. Alternativement, le ponçage peut être fait en utilisant soit un tampon de conditionnement Bona sur deux ou trois disques Bona Diamond au grain de 240 ou sur un deuxième tampon de conditionnement Bona. Toutes ces options assureront le ponçage des bords de n'importe quel bois et dans le modèle de grain, et optimisent l'adhérence de la couche finale du fini. Les bords biseautés et les zones visiblement non poncés doivent être nettoyés et poncés à la main.

5. Essuyer le plancher pour enlever la poussière à l'aide d'une vadrouille Bona^{MD} ou d'un chiffon en coton essoré ou d'un chiffon imbibé de Bona Prep.

6. Laisser le plancher sécher complètement. Ensuite, appliquer un système de fini à base d'eau Bona ou modifié à l'huile dans les 2 heures.

REMARQUE : Pour recouvrir un plancher préfini en usine, utiliser uniquement Bona Traffic HD^{MD}, Bona Traffic^{MD}, Bona Naturele^{MD} ou Bona Mega Clear HD^{MD}.

Entretien

NETTOYAGE : Nettoyer tous les outils et l'équipement avec de l'eau tiède.

ENTREPOSAGE : Ininflammable – Bona Prep doit être entreposé dans un environnement climatisé. GARDER À L'ABRI DU GEL. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38° C (100° F).

Pour commander

N° de l'article :	Taille	Nbre/Boîte
WM700051153	1 litre	8
WM700018158	4 litres (1 gallon)	4
WM700055159	20 litres (5 gallons)	1



Finition



Bona[®]