

Postup při přelakování

Údržba
Stříbro

Aplikace nové vrstvy laku na již nalakované dřevěné podlahy je cenově efektivní způsob, jak prodloužit životnost podlahy, kdy ještě není zapotřebí renovace. Postup je snadný, spočívá v důkladném vyčištění povrchu, hladkému broušení a k aplikaci nového laku. Odstraní se špína ve vláknech dřeva, stopy po podrážkách bot a stopy po škrábancích. Vdechneme podlaze nový život.

Pro přelakování stávajícího povrchu doporučujeme aplikovat: Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Anti-slip, Bona Traffic a Bona Traffic Natural.

Řádná příprava povrchu je velmi důležitá. Jak docílit krásného vzhledu po přelakování se dozvíte níže. Vyberte si jeden z uvedených postupů.

Úprava povrchu je to nejdůležitější pro úspěšné přelakování podlahy. Rozdílné povrchy, podmínky a způsob údržby a čištění podlahy nám určí, jaký postup zvolit.

Dvě možnosti jak postupovat:

- Nově nainstalovaná, hotová lakovaná podlaha
- Lakovaná dřevěná podlaha, která byla v provozu

Důležité!

Podlaha by měla být v bezvadném stavu, bez hlubokých škrábanců, velkých spár a uvolněných či poškozených prvků. Pokud je to možné, proveďte předtím, než podlahu přelakujete, lokální opravy či zvažte kompletní renovaci podlahy.

Doporučené nástroje a nářadí:

- Bona FlexiSand a unašeč Quattro
- Bona Intermediate pad (unašecí pad)
- Bona Diamond Abrasives (diamantové brusivo) zrnitost P80 & P240
- Bona PowerScrubber a červené kartáče
- Bona Deep Clean Solution
- Excentrická bruska pro rohy a okraje místnosti
- Bona Čistící mikrovlákové pady (utěrky)

A. Nově nainstalované, nalakované hotové podlahy

Nově nainstalovanou hotovou podlahu s povrchovou úpravou můžeme zbrousit bez předchozího čištění. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k ušpinění povrchu během instalace.

- Ujistěte se, že je povrch čistý. Pokud je to nutné, vyčistěte jej pomocí Bona PowerScrubber (červený kartáč) se zředěným čističem Bona Deep Clean Solution (10%). Dávejte pozor, abyste nezanechali na podlaze louži čističího roztoku.
- Nechte povrch vyschnout.
- Vybruste povrch pomocí diamantového brusiva Bona Diamond Abrasive zrnitostí P240. Přichytněte diamantové unašeče pro Quattro disk s unašecími pady - Bona Intermediate pad mezi nimi. Vybruste rohy a okraje místnosti manuálně nebo pomocí excentrické brusky.
- Odstraňte jemný prach. Máte dvě možnosti:

VYFOTOVENO 02/2016

Bližší informace o produktech – viz technický a bezpečnostní list produktu.

strana 1/2

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com, tel. CZ: +420/211 153 340, tel. SK: +421/265 457 161, fax: +420/211 153 349

Povrchová
úprava



NÁVOD JAK NA TO

Krok 1



Krok 2



Krok 3



Bona[®]

Postup při přelakování

Údržba
Stříbro

Povrchová
úprava



- a. Vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber pouze s použitím čisté vody v nádrži. Nechte povrch vyschnout.
 - b. Jemný brusný prach vysajte vysavačem nebo použijte antistatickou utěrku Bona Dusting Pad. Naneste jednu tenkou vrstvu laku Bona Traffic HD/Traffic pomocí nerezové špachtle. Nechte vyschnout cca. 30-60 minut.
5. Aplikujte 1-2 vrstvy laku Traffic HD/Traffic pomocí válečku.

B. Lakovaná dřevěná podlaha, která byla v provozu

Lakovaná podlaha, která byla v provozu, musí být řádně odmaštěna, než bude následovat vybroušení povrchu. Řádné vybroušení povrchu je klíčem k úspěšné přilnavosti laku. Pokud byla podlaha ošetřena voskem či leštěnkou, pak je důležité, aby všechny leštěnky / vosky byly odstraněny z povrchu. V případě, že nebudou tyto přípravky odstraněny, zvyšuje se riziko, že lak správně nepřilne k podlaze. Zkontrolujte zda je na povrchu leštěnka / vosk seškrábnutím povrchu pomocí mince. Pokud se materiál lehce odlupuje, na povrchu je stále vosk a je nutné jej odstranit.

1. Odmastěte a vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber (červený kartáč) se zředěným čističem Bona Deep Clean Solution (10%). Dávejte pozor, abyste nezanechali na podlaze louži čistícího roztoku.
2. Nechte povrch vyschnout.
3. Vybruste povrch pomocí diamantového brusiva Bona Diamod Abrasive zrnitostí P80. Přichytněte diamantové unašeče na Quattro disk s unašecími pady - Bona Intermediate pad mezi nimi. V případě, že je na povrchu leštěnka / vosk, pak povrch řádně zbruste. Seškrábněte povrch, abyste se ujistili, že je leštěnka / vosk odstraněna z povrchu. Vybruste rohy a okraje místnosti manuálně nebo pomocí excentrické brusky.
4. Vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber pouze s použitím čisté vody v nádrži. Nechte povrch vyschnout
5. Zbruste povrch ještě jednou pomocí diamantového brusiva Bona Diamond Abrasive zrnitostí P240.
6. Odstraňte jemný prach. Máte dvě možnosti:
 - a. Vyčistěte povrch pomocí Bona PowerScrubber pouze s použitím čisté vody v nádrži. Nechte povrch vyschnout.
 - b. Jemný brusný prach vysajte vysavačem nebo použijte antistatickou utěrku Bona Dusting Pad. Naneste jednu tenkou vrstvu laku Bona Traffic HD/Traffic pomocí nerezové špachtle. Nechte vyschnout cca. 30-60 minut.
7. Aplikujte 1-2 vrstvy laku Traffic HD/Traffic pomocí válečku.

Bona[®]