



Nordic Shimmer

Nordic Natural

Complexiteit: **Eenvoudig** | Toplaag: **Traffic Natural**
 Borstelen: **Optioneel** | Afwerking: **Natuurlijk mat**

Voor de uitstraling en het gevoel van echt hout en een zijdezachte ervaring voor blote voeten.

*Nordic Natural aangebracht op geborsteld wit eiken.
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur
 en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.*

Gebruikte producten
 <p>2x Bona Natural</p>
 <p>1x Bona Traffic Natural</p>

Overige informatie

- In drukbelopen zones kunnen ter afsluiting twee lagen Bona Traffic Natural worden aangebracht.
- Bona Traffic Natural heeft een ruwer oppervlak dan de traditionele parketlakken. Voor drukbelopen commerciële zones kan Bona Traffic HD extra mat worden gebruikt voor eenzelfde uitstraling die gemakkelijker is schoon te houden.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.

Aanwijzingen	Droogtijd
1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 120.	
2. Breng de primer Bona Natural aan met een roller of een andere geschikte applicator in de richting van de houtnerf (ong. 10-12 m ² /l).	1-2 uur
3. Tussenschuren met korrel 120.	
4. Breng op dezelfde manier een tweede laag primer Bona Natural aan.	2-3 uur
5. Bescherm het oppervlak met de aflak Bona Traffic Natural.	12-24 uur
6. In drukbelopen zones kan een extra laklaag nodig zijn.	

Speciale aandachtspunten

Het met een gepigmenteerde lak behandelen van visgraatvloeren kan lastig zijn. Vloeren gelegd in stroken of plankenvloeren zijn het meest geschikt voor deze toepassing.