

Malibu Dreams

Malibu Clay

Poziom trudności: **łatwy**Szczotkowanie: **opcjonalne**Warstwa wierzchnia: **Hard Wax Oil Matte**Wykończenie: **matowy efekt**

Naturalny wygląd i zabezpieczenie w postaci twardego oleju woskowego zapewniają styl i ochronę.

Środek Malibu Clay nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt końcowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



1x Bona Craft Oil Clay



1x Bona Hard Wax Oil Matte

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.	
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni, nakładając cienką warstwę wody. W tym celu można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu. Ogranicz ilość wody, ale zadбай o to, by zwilżyć całą powierzchnię drewnianą.	12 h
3. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę za pomocą szpachelki ze stali nierdzewnej, aplikatora lub białej tarczy polerskiej (ok. 30 m ² /l).	15–30 min
4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą.	15–30 min
5. Ponownie nałóż warstwę oleju.	
6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar oleju przy użyciu bawełnianych szmatek. Pozostaw do wyschnięcia.	12 h
7. Odkurz powierzchnię i nałóż jedną warstwę środka Bona Hard Wax Oil Matte za pomocą wałka Bona z mikrofibry (5 mm) (20–24 m ² /l). Pozostaw do wyschnięcia.	12–24 h

Inne informacje

- Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.