

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕСТАВРАЦИОННОМУ ПЕРЕПОКРЫТИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ

Нанесение нового слоя лака на старую лакированную поверхность, это быстрый, экономный и эффективный способ увеличения дополнительного срока службы деревянного пола, а также хорошая возможность предотвратить преждевременный износ поверхности. Этот процесс включает в себя:

- Глубокую очистку для удаления въевшейся грязи и ранее нанесённых средств по уходу
- Матирование поверхности с алмазным абразивом для выравнивания потёртостей и поверхностных царапин, а также создания оптимальной адгезии
- Нанесение нового финишного слоя лака

Для реставрационного перепокрывания лакированной поверхности рекомендуется использовать такие лаки Bona как: Traffic HD, Traffic HD Anti-Slip, Traffic и Traffic Natural.

Правильная подготовка старой поверхности является ключевым фактором успешного результата. Процесс подготовки зависит от типа поверхности, её визуального состояния, а также присутствия на поверхности средств по уходу и подразделяется на:

- А. Реставрационное перепокрывание новых полов
- Б. Реставрационное перепокрывание старых полов

Для реставрационного перепокрывания лакированной поверхности спортивного пола, просим обратить внимание на отдельную нашу инструкцию.

Важное примечание:

Деревянное напольное покрытие должно соответствовать профессиональной укладке, не иметь глубоких повреждений, больших щелей, коробления, неровностей и не приклеенных деталей/элементов. При необходимости, произведите локальный ремонт перед перепокрыванием или рассмотрите опцию полноценной реставрации деревянного пола. Не рекомендуется перепокрывать брашированные полы или полы с фаской.

Необходимое оборудование:

- Машина Bona FlexiSand или аналогичная машина с 4-х дисковой насадкой Bona Quattro Disc
- Мягкие промежуточные пады Bona Intermediate Pads
- Алмазные абразивы Bona Diamond Abrasives зерно 80 & 240
- Полумоечная машина Bona PowerScrubber с красными щётками
- Средство для глубокой очистки «Bona Deep Clean Solution»
- Bona SupraFlex или аналогичная шлифовальная машинка для обработки поверхности по периметру и углах
- Швабра Bona Mor
- Bona Cleaning Pad для влажной уборки
- Bona Dusting Pad для сухой уборки



ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕСТАВРАЦИОННОМУ ПЕРЕПОКРЫТИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ



А. Реставрационное перепокрывание новых полов

Новый, профессионально установленный деревянный пол с производственной лакированной поверхностью, как правило, не нуждается в предварительной глубокой очистке перед матированием поверхности.

1. Убедитесь в том, что поверхность чистая. При необходимости, очистите поверхность пола с помощью поломоечной машины Bona PowerScrubber с красными щётками и применением очистителя Bona Deep Clean Solution в концентрации 1:9 с чистой водой. Следите за тем, чтобы не оставались лужи моющего раствора. После очистки дайте поверхности хорошо просохнуть.
2. Заматируйте поверхность используя машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro Disc и промежуточными мягкими падами Bona Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond Abrasives, **зерно 240**. Матирование поверхности по периметру и в углах, рекомендуется производить машинкой Bona SupraFlex, применяя промежуточный мягкий рад Bona Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond Abrasives, **зерно 240**.
3. Тщательно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса или падом со статическим свойством Bona Dusting Pad, а затем протрите поверхность влажным падом Bona Cleaning Pad. Для упрощения этого процесса можно также использовать поломоечную машину Bona PowerScrubber с чистой водой.
4. На подготовленную, чистую и сухую поверхность нанесите шпателем тонкий слой замешанного 2-х компонентного лака Bona: Traffic HD, Traffic HD Anti-Slip, Traffic или Traffic Natural и после этого оставьте поверхность просохнуть в течение 30-60 минут.
5. Заключительно нанесите на поверхность 1-2 слоя лака Bona: Traffic HD, Traffic HD Anti-Slip, Bona Traffic или Traffic Natural при помощи валика Bona для водных лаков.



Б. Реставрационное перепокрывание старых полов

Правильная подготовка старой поверхности является ключевым фактором успешного результата. Прежде чем приступать к матированию поверхности, старый лакированный пол должен быть очищен и обезжирен. Если поверхность пола покрывалась дополнительными защитными составами на основе воска (например «полиш»), то их рекомендуется удалить с помощью мелкого шлифования, иначе они будут являться слабым звеном в реставрационном перепокрывании пола, увеличивая риск нарушения адгезии. Проверку на наличие остатков «полиша» можно произвести при помощи «царапания» поверхности ребром монеты.

1. Очистите и обезжирьте поверхность пола с помощью поломоечной машины Bona PowerScrubber с красными щётками и применением очистителя Bona Deep Clean Solution в концентрации 1:9 с чистой водой. Следите за тем, чтобы не оставались лужи моющего раствора. После очистки дайте поверхности хорошо просохнуть.

Bona®

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕСТАВРАЦИОННОМУ ПЕРЕПОКРЫТИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ

2. Произведите шлифование поверхности используя машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro Disc и промежуточными мягкими падами Bona Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond Abrasives, **зерно 80**. Поверхность шлифуется до полного удаления «полиша». Шлифование поверхности по периметру и в углах, рекомендуется производить машинкой Bona SupraFlex, применяя промежуточный мягкий рад Bona Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond Abrasives, **зерно 80**.
3. Очистите поверхность ещё раз с помощью машины Bona PowerScrubber и позвольте ей хорошо просохнуть.
4. Затем заматируйте поверхность используя машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro Disc и промежуточными мягкими падами Bona Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond Abrasives, **зерно 240**. Матирование поверхности по периметру и в углах, рекомендуется производить машинкой Bona SupraFlex, применяя промежуточный мягкий рад Bona Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond Abrasives, **зерно 240**.
5. Тщательно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса или падом со статическим свойством Bona Dusting Pad, а затем протрите поверхность влажным падом Bona Cleaning Pad. Для упрощения этого процесса можно также использовать поломоечную машину Bona PowerScrubber с чистой водой.
6. На подготовленную, чистую и сухую поверхность нанесите шпателем тонкий слой замешанного 2-х компонентного лака Bona: Traffic HD, Traffic HD Anti-Slip, Traffic или Traffic Natural и после этого оставьте поверхность просохнуть в течение 30-60 минут.
7. Заключительно нанесите на поверхность 1-2 слоя лака Bona: Traffic HD, Traffic HD Anti-Slip, Bona Traffic или Traffic Natural при помощи валика Bona для водных лаков.

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

