

Bona Hard Wax Oil

Applicering på obehandlat trä

Denna instruktion gäller för normal applicering på obehandlat trä. För annan användning, se separata instruktioner.

Förberedelser

Se till att golvet är väl acklimatiserat till sitt rum, väl slipat, torrt och fritt från slipmjöl, vax eller andra föroreningar. Tillåt produkterna att uppnå rumstemperatur och **rör noga om** innehållet i burkarna före användandet. Optimala förhållanden för applicering är mellan 20-25°C och 30-60% relativ luftfuktighet. Hög temperatur och låg fuktighet förkortar torktiden. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden.

Minimitemperaturen för användning är 16°C.

OBS: Hard Wax Oil kan få problem med härdningen på tropiska träslag som ipé, wenge, merbau etc. För att förbättra härdningsmöjligheterna på dessa träslag och liknande, rekommenderas att applicera ett lager Bona Craft Oil Neutral som man sedan låter torka innan Hard Wax Oil påföres.

Behandlingsschema

- 2x Bona Hard Wax Oil

Applicering

1. Rör om i behållaren med Bona Hard Wax Oil och häll över innehållet i ett tråg. Applicera det först stryket med antingen en korthårig mikrofibrerulle eller en fin, tät pensel. Arbeta i mindre områden och överlappa "vått-i-vått". Låt torka.
2. Ett första stryk kan också appliceras med en röd pad med en Flexisand. Tänk på att den applicerade mängden produkt blir avsevärt mindre än om produkten appliceras med en rulle.
3. Slipa ytan lätt med Bona Scrad Pad och avlägsna slipdammet.
4. Applicera ett andra, tunt lager Bona Hard Wax Oil med mikrofibrerulle eller pensel
5. Låt ytan torka innan det beträds. Se till att ventilationen är god under applicering och torkning.

WARNING: BONA HARD WAX OIL INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA METALLBEHÅLLARE.

**Torktid (vid 20 °C/60% RF) längre torktid på exotiska träslag och vid låga temperaturer. Rummet kan normalt tas i bruk och möbleras efter 1-2 dagar, men vänta ca 1 vecka innan mattor läggs in eller bruka våta städmetoder*

Underhåll

Rengör golvet regelbundet med torr mopp och/eller dammsugare. Vid behov, torka av med väl urvriden trasa/mopp med Bona Soap i vattnet. OBS: Använd alltid så torr städmetod som möjligt. För att underhålla och bevara ytan använd Bona Wax Oil Refresher regelbundet. Hur ofta man måste underhålla golvet beror på slitaget och kan variera från vart 3:e år i en bostad till flera gånger om året i offentlig miljö. Som ett förstärkt underhåll kan ytterligare lager av Bona Hard Wax Oil påföras.

Ytbehandling



Bona[®]

Bona Hard Wax Oil

Applicering på obehandlat trä

Ytbehandling



Tilläggsbehandling

1. Avfetta och rengör ytan med Bona Deep Clean System. Låt torka.
2. Slipa ytan med Bona Scrad Pad eller Bona Diamond Abrasives korn 240.
3. Avlägsna slipdammet.
4. Påför ett tunnt lager Bona Hard Wax Oil och låt torka.

Detaljerade underhållsinstruktioner finns tillgängliga på www.bona.com

Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Bona[®]