



Malibu Dreams

Malibu Clay

Complexitate: **Ușor** | Acoperire: **Hard Wax Oil Matte**
 Periaj: **Opțional** | Finisaj: **Mat**

Aspect de pământ protejat cu ulei cerat, pentru a conferi stil și protecție.

Malibu Clay aplicat pe stejar alb periat.
 Rezultatele vor fi diferite în funcție de culoarea și de tipul pardoselii dvs. originale din lemn.

Produse utilizate
 1xBona Craft Oil Clay
 1xBona Hard Wax Oil Matte

Instrucțiuni	Timp de uscare
1. Pregătiți pardoseala și încheiați sablarea cu material abraziv cu granulație 120. Aspirați cu atenție.	
2. Umeziți suprafața aplicând un strat subțire de apă. Se poate utiliza un burete sau o rolă cu peri scurți. Reduceți cantitatea de apă, dar asigurați-vă că udați toată suprafața din lemn.	12 h
3. Amestecați bine uleiul și aplicați-l pe pardoseală cu ajutorul unui șpaclu din oțel inoxidabil, al unei raclete sau cu o lavetă albă de lustruit (aprox. 30 m ² /l).	15-30 min
4. După 15-30 minute, lustruiți suprafața cu o mașină de șlefuit echipată cu o lavetă roșie.	15-30 min
5. Mai efectuați o aplicare cu mai mult ulei.	
6. După alte 15-30 minute, eliminați surplusul de ulei cu ajutorul unor cârpe. Lăsați să se usuce.	12 h
7. Aspirați suprafața și aplicați un strat de Bona Hard Wax Oil Matte, cu ajutorul unei role cu microfibre Bona de 5 mm (20-24 m ² /l). Lăsați să se usuce.	12-24 h

Alte informații

- Se recomandă să umeziți întotdeauna înainte de a aplica ulei, pentru a asigura intensitatea și uniformitatea culorii.

Acest ghid descrie procedura generală de tratare a pardoselilor din lemn și nu înlocuiește fișele cu date tehnice și de securitate, care fac obiectul modificării și trebuie consultate înaintea utilizării. Timpii de uscare sugerați sunt timpii de uscare tipici la 20°C/60% umiditate relativă și trebuie adaptați la condițiile climatice de interior locale.