

Bona Craft Oil

Instrukcja aplikacji oleju Bona Craft Oil Neutral

Finishing



Ta instrukcja opisuje wyłącznie sposób użycia Bona Craft Oil Pure na surowe drewno. W przypadku innych sposobów wykorzystania patrz osobna instrukcja.

Przygotowanie

Przed przystąpieniem do pracy należy się upewnić, czy podłoga jest dobrze przygotowana, tzn.: dobrze wyszlifowana, sucha i wolna od pyłu po szlifowaniu, wosku i innych zanieczyszczeniach. Doprowadzić olej do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać we wszystkich pojemnikach przed użyciem. Najlepsze warunki do aplikacji to od 20 - 25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. **Minimalna temperatura do stosowania wynosi 16°C.**



Systemy aplikacji

- 1-2 aplikacje Bona Craft Oil Pure

Application

1. Nałożyć cienką warstwę oleju za pomocą gumowego aplikatora odpornego na rozpuszczalniki, szpachli ze stali nierdzewnej lub Bona Wool Pad.
2. Po 15-30 minutach, dokonać kolejnej aplikacji oleju. Czynność tę należy powtarzać, aż powierzchnia drewna będzie całkowicie nasycona tj. dopóki drewno nie będzie pochłaniać więcej oleju. Liczba koniecznych zabiegów zależy od rodzaju drewna, ale 1-2 dodatkowe aplikacje są zazwyczaj wystarczające. Polerować podłogę w różnych kierunkach za pomocą polerki (150 obr./min.) i czerwonego padu.
3. Usunąć niezwłocznie nadmiar oleju bawełnianą szmatką i pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godziny przed udostępnieniem do obciążenia.

OSTRZEŻENIE Bona Craft Oil zawiera szybkoschnące oleje. Istnieje ryzyko samozapłonu. Zużyte szmatki i inne zabrudzone produktem materiały, powinny być umieszczone w naczyniu z wodą lub zamykanych metalowych pojemnikach.

Wskazówka: Aby uzyskać najlepszy rezultat należy polerować podłogę Bona Wool Pad (300 obr / min), 6 - 18 godzin po ostatniej aplikacji oleju. Jeśli podłoga wygląda niejednolicie, dodać niewielką ilość oleju na tkaninę bawełnianą umieszczoną pod polerką i polerować podłogę. Po 1 godzinie, polerować ponownie przy użyciu czystej szmatki bawełnianej.

Czas schnięcia (w 20°C/60% RH): 24 godziny. Należy się spodziewać dłuższego czasu schnięcia na drewnach egzotycznych i w niższych temperaturach. Pokój może być umeblowany zwykle po 1-2 dniach, ale należy odczekać 7 dni przed rozłożeniem dywanów lub myciem podłogi na mokro.

Pielęgnacja

Czyścić podłogę regularnie suchym mopem i / lub odkurzaczem. Gdy trzeba, wytrzeć wilgotnym mopem z Bona Soap. Stosować Bona Soap zgodnie z Kartą Techniczną produktu. Uwaga: Zawsze czyścić metodą jak najbardziej suchą.

Do konserwacji Bona Craft Oil używać oleju Bona Care Oil.

Bona®

Bona Craft Oil

Instrukcja aplikacji oleju Bona Craft Oil Neutral

Finishing



Częstotliwość tej operacji zależy od stopnia zużycia i może wynosić od - co 3 lata w domach i mieszkaniach, do kilku razy w roku w obiektach użyteczności publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące pielęgnacji znajdują się na www.bona.com

Ważne uwagi

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie Technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Bona[®]