

# Bona Pure

## Tekniskt datablad

Bona Pure är en slitstark PUR-baserad 2-komponent ytbehandling för halvhårda golv. Bona Pure förlänger golvet livslängd och förenklar dess skötsel och underhåll.

- Mycket bra resistens mot lösningsmedel och kemikalier
- Extremt hög slitstyrka
- Enkel och säker att använda
- Mycket bra utflytningsegenskaper
- Mycket bra reptålighet
- God elasticitet
- Gulnar ej

### Tekniska data

Produkttyp:	2-komponent vattenburen polyuretan.
Torrhalt:	40%
Glans (vid 60°):	Extramatt 8-12%, Matt 20-25%
Blandningsförhållande:	1:10 (1 del härdare till 10 delar Bona Pure)
Brukstid:	2 timmar vid 20°C (kortare vid högre värme).
Spädning:	Spädes ej
Torktid till:	- Överlackering: 2-4 timmar* - Fullt genomhärdad: ca. 5-7 dagar* * 20°C/60% R.H
Arbetstemp:	Under arbetstiden måste rummet och materialet vara +15°C - +25°C
Verktyg:	Bona Polyesterroller (11 mm), Bona Pure blandningshink, omrörare, bormaskin
Åtgång:	8-10 m <sup>2</sup> /liter (100-120 g/m <sup>2</sup> ) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig (se säkerhetsdatablad)
Rengöring:	Tryck ut/stryk av produkten från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad produkt kan tas bort med t ex acetone.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter inklusive härdare.
Certifikat:	DIN 51 130:R10 Godkänd för offentliga utrymmen EN 14904:2006. Friktionsgodkänd för sportgolv DIN 18032-2. Friktionsgodkänd för sportgolv EMICODE; Klass EC1 <sup>plus</sup> -Mycket låga utsläpp inomhus EN 71-3: appliceras på barnleksaker

### Förberedelser

Förbered ytan på rekommenderat sätt, se separata instruktioner för detta på Bona Power Remover R, Bona LinoPrime samt Bona Pure Colour.

Optimala förhållanden för applicering är mellan 15-25° och 40-60 % Högt temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid.

Resilient  
System



**Bona**<sup>®</sup>



### Behandlingsschema

#### Renovering av PVC-, Vinyl/LVT-, Gummi- och PU-golv

Utan infärgning:

1-2x Bona Pure

Med infärgning:

1-2x Bona Pure Colour

1-2x Bona Pure

#### Renovering av linoleumgolv

Utan infärgning:

1x Bona LinoPrime

1x Mellanslip med Bona Scradpad

2x Bona Pure

Med infärgning:

1x Bona LinoPrime

1x Mellanslip med Bona Scradpad

1-2x Bona Pure Colour

1-2x Bona Pure

### Applicering

1. Skaka dunken och häll sedan Bona Pure i en blandningshink
2. Häll i härdaren långsamt under omrörning med en omrörare monterad i en bormaskin. Fortsätt omrörningen minst 1 min efter det att all härdare är tillsatt. Blanda aldrig härdaren direkt i dunken, utan alltid i en blandningshink.
3. Vid blandning av en mindre mängd var noga med rätt blandningsförhållande 1:10
4. Blandningen skall användas inom 2 timmar, låt blandningen vila i minst 5 min före behandling.
5. Applicera jämt och korsvis med en Bona Microfiberroller (11 mm), 8-10 m<sup>2</sup>/liter.
6. Om en andra strykning av Bona Pure krävs bör detta ske inom 2 till 24 timmar efter första appliceringen. Efter 24 timmar måste ytan mellanslipas med en Bona Scrad Pad. Dammsug noggrant och avsluta med en Bona Dusting Pad.
7. För att få en snabbare torkprocess använd en ventilationsfläkt.

### Underhåll

Städa ytan med Bona Clean R50 eller Bona Clean R60.

OBS! Läs respektive tekniskt datablad för rätt instruktioner.

Reparation av skadad yta:

Infärgad yta.

1. Inspektera skadan och bedöm omfattningen. Är skadan djup eller bara på ytan? Är skadan djup eller om det är djupa repor måste man börja med att laga och spackla med PU-filler 1-2 gånger, se datablad.
2. Gör ren ytan genom att slipa lätt för hand med korn 120 Ceramic Net. Torka av allt damm med en fuktig trasa. Låt torka.
3. Applicera samma färg som ursprungliga ytan har minst 1 applicering. Om det ligger flingor på ytan ska det appliceras i våt färg. Låt tork 1-2 timmar
4. Applicera Bona Pure i lämplig glans, samma som golvet hade innan 1-2 gånger. Låt torka.

# Bona Pure

## Tekniskt datablad

Resilient  
System



### Ofärgad yta

1. Slipa av ytan för hand med en korn 120 Ceramic Net. Torka av dammet med en fuktig trasa. Låt torka.
2. Applicera Bona Pure med lämplig glans 1–2 gånger. Låt torka.

Om det har gått för lång tid så kan färgen och glansen på den nya ytan avvika något från originalet.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och i säkerhetsdatablad innan produkten används.

**Bona**<sup>®</sup>