



Bona LinoPrime

PODKŁADOWY NA BAZIE WODY



Lakier podkładowy 2-komponentowy na bazie wody do wypełniania porów na podłogach z linoleum.

Bona LinoPrime to szybkoschnący grunt poliuretanowy do wypełniania porów głęboko czyszczonych i szlifowanych podłóg z linoleum. Poprawia wyrównanie i gładkość powłoki, którą zwykle można nakładać już po upływie godziny.

- Wypełnia pory
- Zmniejsza absorpcję
- Niskie zużycie na metr kwadratowy
- Bezpieczne i łatwe nakładanie



Bona LinoPrime

PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dwukomponentowy lakier poliuretanowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~32%
Proporcje mieszania:	1 część utwardzacza na 19 części Lino Prime
Czas przydatności do użycia:	Maksymalnie 3 godziny w 20°C (krócej jeżeli cieplej)
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 1-2 godziny* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona mikrofibra (11mm)
Zużycie:	20-25 m ² /l (≈50-40g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany Utwardzacz: sklasyfikowany (patrz karta charakterystyki)
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	2 lata od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5l (zawiera utwardzacz)
Certyfikaty:	EMICODE; EC1PLUS – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń ² Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń EN 71-3 – Aplikacja na zabawki dziecięce ² Produkty posiadające klasyfikację EC1PLUS są uznawane w systemie BREEAM i LEED i mogą być stosowane w projektach budownictwa ekologicznego

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona LinoPrime

PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

PRZYGOTOWANIE

Należy zadbać o to żeby podłoga była całkowicie wolna od wszelkich zanieczyszczeń, które osłabiają przyczepność lakieru nawierzchniowego Bona Pure HD. Usunięcie wcześniejszych środków pielęgnacyjnych lub innych powłok jest istotnym krokiem zapewniającym pomyślną aplikację Bona Pure HD. Bona opracowała kilka możliwych rozwiązań w zależności od rodzaju podłogi i dostępnego wyposażenia. Pełny opis wszystkich zalecanych rozwiązań można znaleźć w przewodniku „Najlepsze praktyki w zakresie renowacji podłóg”, który jest dostępny w sekcji „Dokumenty” na stronie produktu Bona Pure HD pod adresem bona.com. Zawsze sprawdź i oceń przyczepność przed dalszą obróbką całej powierzchni.

UWAGA: Linoleum i inne porowate pokrycia łatwo wchłaniają wodę. W przypadku chemicznego lub mokrego usuwania starej pasty lub innego środka pielęgnacyjnego, podłoga musi schnąć w dobrych warunkach przez co najmniej 24 godziny. Do wspomagania procesu suszenia można zastosować wentylatory i grzałki. Należy pamiętać, że resztki wody i środków czyszczących mogą spowodować utratę przyczepności!

Optymalne warunki pracy to temperatura 18-22°C i wilgotność względna 40-60%. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia, natomiast niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SYSTEMY APLIKACJI

Renowacja linoleum:

1x Bona LinoPrime

1-2x Bona Pure Colour (opcjonalnie)

1-2x Bona Pure lub Pure HD

APLIKACJA

1. Dokładnie wstrząśnij lakierem i wlej materiał do osobnego pojemnika.
2. Powoli dodaj jedną butelkę utwardzacza Bona LinoPrime do pojemnika, cały czas mieszając mechanicznie. Dokładnie mieszać przez co najmniej minutę. Uwaga: Utwardzacza nie należy dodawać bezpośrednio do pojemnika z lakierem, możliwe jest jedynie mieszanie zewnętrzne. W przypadku mieszania mniejszych ilości należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwej proporcji. Przed użyciem mieszaninę

należy pozostawić na co najmniej pięć minut.

3. Nałóż Bona LinoPrime za pomocą wałka z mikrofibry Bona (runo 11 mm). Rozwałkować krzyżowo, płynnymi ruchami, unikając gromadzenia się produktu. Zużycie powinno wynosić ok. 20-25m²/l.

Aby wspomóc i przyspieszyć proces suszenia, zaleca się stosowanie odpowiednich wentylatorów.

WAŻNE!

Bona LinoPrime nigdy nie powinien być stosowany jako końcowa powłoka.



Bona LinoPrime

PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.