



Bona Wave Primer

 Product Image

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	1-komponentowa dyspersja akrylowa na bazie wody
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	1-2 godziny* * w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20°C wilgotność względna 60%.
Narzędzia:	Walek Bona lub aplikator Bona
Zużycie:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C i przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5 litrów (44 kartonów na palecie)

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.



Bona Wave Primer

PRZYGOTOWANIE

Upewnij się, że podłoga jest zaaklimatyzowana do środowiska końcowego użytkowania. Powierzchnię przeznaczoną do obróbki należy zszlifować do surowego drewna. Musi ona pozostać suchą i wolną od pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Zaleca się zakończyć szlifowanie Bona Quattro lub Multi Disc.

Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysokie temperatury i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, a niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej + 13° C podczas lakierowania i schnięcia.

SYSTEMY APLIKACJI

Na surowe drewno:

- 1x Bona Primer
- 1x Bona lakier nawierzchniowy
- Szlif granulacja 150
- 1x Bona lakier nawierzchniowy

Ważne uwagi: Ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw lakieru dziennie.

APLIKACJA

1. Aplikować równomiernie lakier za pomocą wałka Bona lub aplikatora Bona unikając gromadzenia produktu. Należy uważać, aby osiągnąć jednolity poziom nasycenia drewna, aby uniknąć przebarwień. Zawsze lakierować "mokre do mokrego", aby uniknąć powstawania nakładek.
2. Pozostaw do wyschnięcia i nałóż kolejne 2-3 warstwy wodorozcieńczalnego lakieru firmy Bona w zależności od

wymagań dotyczących odporności na ścieranie.

Uwaga: Ze względu na swoją elastyczność Bona Primer nie nadaje się do szlifowania. Nałóż jedną warstwę lakieru nawierzchniowego przed szlifowaniem, aby zmniejszyć efekt wstających włókien drewna.

PIEŁĘGNACJA

Bona Primer nigdy nie powinien być stosowany jako końcowa warstwa dla podłóg drewnianych.



Bona Wave Primer

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.