



Bona PU Filler

WYPEŁNIACZ DWUSKŁADNIKOWY



Wypełniacz poliuretanowy i klej

2-komponentowy wypełniacz poliuretanowy i klej w jednym. Opracowany do szybkiej i trwałej naprawy podłóg elastycznych, takich jak PVC / LVT, guma i linoleum. Doskonała przyczepność do wielu materiałów. Może być również stosowany do przyklejania mniejszych kawałków wykładziny. Odporny na duże obciążenia, podwyższoną temperaturę, wilgoć oraz wiele rozpuszczalników i chemikaliów.

- Super szybkie utwardzanie
- Doskonałe właściwości adhezyjne
- Wysoka trwałość
- Bezwonny



Bona PU Filler

WYPEŁNIACZ DWUSKŁADNIKOWY

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Mieszanka polioli połączona z prepolimerem izocyjanianowym
Kolor:	Jasnoszary
Czas schnięcia:	Ok. 30 minut w 20°C/60% R.H.
Narzędzia:	Ręczny, akumulatorowy lub pneumatyczny pistolet na kartusze.
Bezpieczeństwo:	Sklasyfikowany, więcej szczegółów można znaleźć w karcie charakterystyki.
Czas otwarty::	3,5 minuty
Mycie narzędzi:	Chusteczki Bona Cleaning Wipes, Bona S100, aceton, etanol. Utwardzony produkt można usunąć wyłącznie mechanicznie.
Okres przydatności do zużycia:	18 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Podczas przechowywania i transportu temperatura nie może spaść poniżej +8°C i przekroczyć +32°C.
Odpady:	Z odpadami i opróżnionymi pojemnikami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Oczyszczyć szczelinę lub otwór, który ma zostać wypełniony. Odciąć luźny materiał i przeszlifować odpowiednim materiałem ściernym. Na koniec przetrzeć szczelinę/otwór etanolem lub podobnym rozpuszczalnikiem i pozostawić do wyschnięcia.

Przed użyciem zaleca się przetestowanie przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i celu. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, podłoży, miejsc i warunków przetwarzania, nie można zagwarantować funkcjonalności.

APLIKACJA

1. Otworzyć wkład i włożyć do pistoletu. Wycisnąć materiał do wypłynięcia.
2. Założyć dyszę mieszającą.
3. Pierwsze 25–50 mm materiału należy wyrzucić.
4. Wypełnić szczelinę/dziurę.

5. Przeszlifować naprawiony obszar materiałem ściernym o granulacji 120, aby uzyskać płaską i równą powierzchnię.
6. Pokryć całą powierzchnię Bona LinoPrime lub Bona Pure Colour zgodnie z oddzielnymi instrukcjami.



Bona PU Filler

WYPEŁNIACZ DWUSKŁADNIKOWY

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.