



Bona White

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Biel o skandynawskim charakterze



1-komponentowy lakier podkładowy na bazie wody zapewniający efekt wybielenia drewna.

Bona White to bardzo łatwy w nakładaniu lakier podkładowy, który nadaje podłogom skandynawski charakter. Intensywność bieli zależy od liczby nałożonych warstw. Zapewnia łatwe nakładanie na drewno większości gatunków. Dla uzyskania najlepszych rezultatów można go połączyć z lakierem Bona naturalnym, ekstra matowym lub matowym.

- Zapewnia efekt wybielenia
- Bardzo łatwy w nakładaniu
- Bezpieczne i łatwe nakładanie



Bona White

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Biel o skandynawskim charakterze

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Poliuretanowy lakier podkładowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~30%
Rozcieńczenie:	W razie potrzeby rozcieńczyć 4% Bona Extender, aby wydłużyć czas otwarcia. Aby poprawić długoterminową stabilność koloru, można dodać Bona TanninShield (patrz oddzielna karta techniczna).
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 2-3 godziny* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek (mikrofibra/poliester) lub aplikator Bona
Zużycie:	10-12 m ² /l (83-100g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5l
Certyfikaty:	GREENGUARD – niska emisja LZO w pomieszczeniach DIBt: bezpieczny produkt budowlany Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona White

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Biel o skandynawskim charakterze

PRZYGOTOWANIE

Należy upewnić się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Do końcowego szlifowania drewna zaleca się użycie materiału ściernego o granulacji P120.

Należy doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr i wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60%

wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

Zdecydowanie zaleca się przygotowanie próbki o zamierzonej specyfikacji w celu oceny koloru i ogólnego wyglądu systemu przed użyciem.

SYSTEMY APLIKACJI

Bona White najlepiej nadaje się do stosowania na jaśniejszych podłogach, aby jeszcze bardziej uwydatnić i podkreślić naturalny, jasny kolor gatunku. Kwas garbnikowy lub inne naturalnie występujące substancje mogą wpływać na uzyskiwany kolor zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Aby poprawić długoterminową stabilność koloru, do Bona White można dodać Bona Blocker, jednak nie może to całkowicie zapobiec zmianie koloru samego drewna z powodu wpływu garbników, światła UV itp.

Bona White nie jest zalecany do stosowania na ciemniejszym drewnie, ponieważ nie zostanie osiągnięte zadowalające pokrycie nawet przy wielokrotnym zastosowaniu.

Standardowa aplikacja:

2 x Bona White

1-2 x lakier nawierzchniowy Bona

Najlepszy efekt można uzyskać przy połączeniu Bona White

z Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Matt lub Mega EVO Extra Matt. **Bona Mega nie jest zalecany do stosowania z Bona White.**

Uwaga:

- Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna.
- Bona White może być stosowany wyłącznie bezpośrednio na surowe drewno. Nie wolno go stosować w połączeniu z bejcami, olejami lub do pokrywania lakierów nawierzchniowych.
- Zaleca się, aby w miarę możliwości aplikację wykonywać zgodnie z kierunkiem anatomicznym drewna. Ryzyko pojawienia się widocznych śladów po aplikacji wzrasta, jeśli Bona White jest stosowana na podłogach o skomplikowanym wzorze. Na takich podłogach aplikacja jest możliwa, ale należy zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić równomierne nałożenie produktu bez śladów aplikacji.



Bona White

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Biel o skandynawskim charakterze

APLIKACJA

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem i włożyć dołączony filtr. Lakier należy przefiltrować przez drobny filtr (AT31465120), aby zminimalizować możliwość nałożenia nierozproszonych grudek/cząsteczek pigmentu na podłogę.
2. Nakładać Bona White równomiernie, za pomocą wałka (mikrofibra/poliester) lub aplikatora.
3. Po wyschnięciu (ok. 2-3 godziny) delikatnie zeszlifować za pomocą Bona Scrad System. Odpowiednie są również diamentowe materiały ściernie o granulacji P120. Należy to robić po każdej aplikacji, aby ograniczyć podnoszenie się

- włókien i wyrównać drobne różnice kolorystyczne.
4. Usunąć cały pył szlifierski przed nałożeniem kolejnej warstwy.
5. Jeśli pożądanym jest bardziej intensywny biały wygląd, można wykonać kilka warstw Bona White. Należy pamiętać, że użycie wielu aplikacji może częściowo ukryć rysunek drewna.
6. Zakończyć obróbkę minimum jedną warstwą zalecanych lakierów. Zaleca się, aby na wszystkie podłogi w obiektach komercyjnych nałożyć 2 warstwy lakieru nawierzchniowego.

WAŻNE!

- Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
- Bona White nie powinien być nigdy stosowany jako końcowa powłoka podłóg drewnianych. Zawsze kończyć lakierem nawierzchniowym.
- Rozlane płyny należy niezwłocznie usuwać. Nienadzorowane wycieki mogą spowodować kosmetyczne plamy lub uszkodzenie powierzchni.
- Należy pamiętać, że chociaż lakiery Bona mają na celu

- zapewnienie szczelnej powłoki, która jest odporna na zużycie, zadrapania, zalanie itp. Żaden system wykończenia powierzchni nie zapobiegne fizycznemu uszkodzeniu drewna ani nie spowoduje „utwardzenia” podłogi. Wgniecenia w drewnie mogą być spowodowane przez meble, upuszczone przedmioty, pazury psa itp. Należy podjąć kroki, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
- Lakiery Bona nie żółkną i nie zmieniają koloru pod wpływem światła UV. Jednakże lakiery Bona nie są w stanie zapobiec zmianie koloru samego drewna, która powstaje w wyniku wyciekania garbników, migracji substancji składowych drewna oraz działania naturalnych procesów starzeniowych.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.