



Bona Quantum LVT

Silanbaserat LVT lim



Bona Quantum LVT är ett silanbaserat golvlím för nerlimning av LVT enligt EN16511***. Produkten är utvecklad med den senaste teknologin och har mycket låga emissioner. Produkten har ett högt initialt hugg, vilket gör att golvmaterialet fixeras omedelbart mot golvytan men kan fortfarande justeras i sidled. Efter tork uppvisar produkten väldigt god värmebeständighet med sin höga skjuvhållfasthet. Det är inte nödvändigt att ventileras limmet innan nerlimning. Bona Quantum LVT kan användas på ytor med högre fuktpåverkan och klarar en högre restfukt i underlaget.

- 1-komponent silanbaserad
- Mycket hög initial limstyrka. Inget behov av ventilering
- 100% torrhalt
- Lång öppentid, upp till 45 minuter
- Inte känsligt för högre fukt i underlaget. Ingen risk för förtvålning
- Mycket låg emission, EC1 Plus
- Inte märkningspliktig
- Kan användas på golv med golvvärme
- Klarar krav för kontorsstolar med hjul enligt DIN EN 12 529

Tekniska data

Bas: Silanmodifierad prepolymer

Färg: Beige

Viskositet: Högviskös

Densitet: ca 1.7 g / cm³

Arbetstemperatur: 18 - 25 ° C,

Relativ fuktighet: max. 65%

Arbetsverktyg: Tandad spackel TKB A2, A4, A5

Förbrukning: 180-250 g/m² beroende på spackel

Luftning: Inget krav, men 5-10 min ger ett bättre klibb i limmet

Öppentid: ca 45 minuter

Gångbar: 24 timmar

Rengöring: Vått lim: Bona Cleaning Wipes. Torkat lim kan bara tas bort mekaniskt

GISCODE: RS10

EMICODE: EC1 Plus

Avfall: Limrester och tomma emballage lämnas till miljöstation och hanteras enligt lokal bestämmelser

Förvaring: 5 ° - 25 ° C

Lagringstid: 12 månader från tillverkningsdag i oöppnad originalförpackning

Förpackning: 8 kg plastthick



Bona Quantum LVT

Silanbaserat LVT lim

Förberedelser undergolv

Undergolvet skall vara helt, rent, torrt utan damm och sprickor. Ytan skall vara lätt strukturerad, inte slät. Undergolvet skall vara installerat gällande regler och normer enligt branschstandard. För förberedelser och nerlimning ska GBRs riktlinjer och råd följas. Se limrekommendationer för LVT 2105 och TK-råd 142.

Rekommenderade undergolv

Alla absorberande och icke absorberande undergolv förberedda enligt branschstandard.

Utförande

Fördela limmet jämnt på golvytan med en lämplig limspridare t.ex. TKB A4. Ta bort allt överskott. Smuts och partiklar måste tas bort innan mattan läggs. Detta kan annars ge märken genom mattan. Applicera bara så mycket lim som kan beläggas inom 45 minuter*. OBS: Verktygen måste vara rena och fria från gammalt lim. Detta kan annars kontaminera och försämra limningen och limmets egenskaper kan försämrars. Byt limspridare med jämna mellanrum, eftersom dessa slits och då inte ger rätt limmängd. Delar eller hela mattan kan behöva vägas ner om mattan inte är helt rak. Senast 20 minuter efter att mattan lagts måste den pressas ner igen med tex en metallrulle. Följ matt-tillverkarens lägningsinstruktioner.

* vid 20 ° C och max. 65% relativ fuktighet

Limförbrukning

Följ matt-tillverkarens rekommendationer:
180-250 g/m²

Viktigt

- Hög luftfuktighet och hög temperatur förkortar torktiden. Låg luftfuktighet och låg temperatur förlänger torktiden.
- Gamla limrester måste tas bort innan nerlimning. Ytan måste förberedas enligt branschstandard.

Bona tar bara ansvar för den levererade produkten. Bona har ingen kontroll över hur produkten används vid en installation och kan därför inte ta ansvar för det. Vid frågor och tveksamheter ringer din Bona kontakt.