



Bona Resilient PU Filler

2-CZĘŚCIOWY WYPEŁNIACZ POLIURETANOWY I KLEJ W JEDNYM
DO PVC, LINOLEUM, KAUCZUKU



Bona Resilient PU Filler

Wypełniacz poliuretanowy i klej

2-częściowy wypełniacz poliuretanowy i klej w jednym. Opracowany do szybkiej i trwałej naprawy wykładzin elastycznych, takich jak PVC / LVT, kauczuk i linoleum. Doskonała przyczepność do wielu materiałów. Może być również stosowany do przyklejania mniejszych kawałków wykładziny. Odporny na duże obciążenia, podwyższoną temperaturę, wilgoć oraz wiele rozpuszczalników i chemikaliów.

ZALETY

- Super szybkie utwardzanie
- Doskonałe właściwości adhezyjne
- Wysoka trwałość
- Bezwonny

APLIKACJA

w końcówce aplikującej.

Po zakończeniu napełniania nie ściągać końcówki aplikacyjnej. Wymień końcówkę podczas ponownego użycia wypełniacza. Przeszlifuj naprawiony obszar materiałem ściernym o granulacji 120, aż wypełniacz będzie równy z powierzchnią. Pokryj cały obszar Bona LinoPrime lub Bona Pure Color zgodnie z oddzielną instrukcją.



DANE TECHNICZNE

Typ:	Mieszanka polioliowa z prepolimerem izocyjanianowym
Kolor:	Jasny szary
Czas otwarcia:	3,5 min
Czas schnięcia:	30 min (20°C/60% wilgotności względnej)
Aplikacja:	Pistolet aplikujący
Bezpieczeństwo:	Skłasyfikowany, więcej informacji w karcie charakterystyki
Mycie narzędzi:	Ściereczki Bona Cleaning Wipes, Bona S100, aceton, etanol. Utwardzony wypełniacz można usunąć tylko mechanicznie.
Opakowanie:	12 wkładów x 250 ml + 1 końcówka aplikująca na wkład

Bona®

PRZYGOTOWANIE

Oczyść szczeliny lub pęknięcia do wypełnienia. Odetnij luźne krawędzie, zeszkrob i przeszlifuj odpowiednim materiałem ściernym. Na koniec wytrzyj szczelinę / otwór etanolem lub podobnym rozpuszczalnikiem i pozostaw do wyschnięcia.

Przed użyciem zaleca się przetestowanie przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i celu. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, podłoży, miejsca i warunków przetwarzania, nie można zagwarantować funkcjonalności.



APLIKACJA

Otwórz nabój i włóż do pistoletu aplikującego. Wyciskaj materiał, aż zacznie płynąć. Zamocuj końcówkę miksera. Dozować 25-50 mm produktu. Wypełnij szczelinę / pęknięcie. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy aplikować z niewielkim nadmiarem.

UWAGA: Gdy nie wypełniasz szczelin, utrzymuj przepływ produktu z wkładu w krótkich interwałach, aby materiał nie stwardniał