

Bona Craft Oil

Finishing



Verarbeitungsanleitung für farbiges Bona Craft Oil auf rohem Holz

Diese Anleitung ist für die Verarbeitung Bona Craft Oil (Graphite, Frost, Ash, Umbra oder Clay), auf unbehandeltem, fachgerecht geschliffenem Holz. Für andere Anwendungen bitte separate Verarbeitungsanleitungen beachten.

Vorbereitung

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff eine Einscheibenmaschine (Bona FlexiSand, Bona Buffer) mit dem Bona SandScrad-System, oder Schleifgitter Korn 120-150 verwenden. Material auf Raumtemperatur bringen und gründlich aufrühren. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 20-25°C und 30-60% rel. Luftfeuchtigkeit. Die niedrigste Raumtemperatur für den Gebrauch ist +16°C.

Behandlung

- 1-2 Aufträge des farbiges Bona Craft Oil

Verarbeitung

1. Auftragen mit einem Gummiwischer oder einer rostfreien Edelstahlspachtel, alternativ mit dem Bona WoolPad und einer Einscheibenmaschine
2. Nach 15-30 Minuten erfolgt je nach Saugfähigkeit des Holzes ein weiterer Auftrag. Die Anzahl der benötigten Aufträge ist abhängig von der Art und Saugfähigkeit des Holzes, jedoch sind 1-2 Aufträge ausreichend
3. Die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad bearbeiten
4. Danach den Überschuss mit der Einscheibenmaschine und saugenden Bona Waffeltüchern trocken reiben. Es dürfen keine Reste auf der Oberfläche stehen bleiben! Fläche mindestens 24 Stunden ruhen lassen.

WARNUNG: BONA CRAFT OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN UND PADS NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN

Tipp: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Fläche nach Auftrag und einer Trocknung von 6 - 18 Stunden nochmals mit einer Einscheibenmaschine und dem Bona WoolPad nachpoliert wird. Bei Unregelmäßigkeiten nochmals eine geringe Menge des farbiges Öls auf ein Bona Waffeltuch geben und die Fläche abpaden. Nach 1 Std. nochmals die Fläche mit einem trockenen Tuch nachreiben.

Trocknungszeiten (ca. 20°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit; ggf. längere Trockenzeiten bei Exotenhölzern oder geringen Raumtemperaturen):

Leichte Beanspruchung:	24 Stunden
Möbel einstellen:	24 Stunden
Nebelfeuchte Reinigung:	1 Woche
Teppiche auslegen:	1 Woche

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte separate Pflegeanweisung beachten.

Weitere Produktinformationen, Pflegeanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind unter www.bona.com/de verfügbar.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Bona[®]