

Bona LinoPrime

Tekniskt datablad

Bona LinoPrime är en snabbtorkande PUR-baserad 2-komponentprimer. Bona LinoPrime används för att fylla porer på ett djuprengjort och slipat linoleumgolv. Slutresultatet blir därmed jämnare och absorptionen minskar av efterföljande behandlinar. Dessutom ökar vidhäftningen inför behandling med Bona Pure eller Bona Pure Colour. Primern är behandlingsbar efter ca 1 tim.

- Fyller porer i golvet
- Snabb torktid
- Ger golvet en minskad absorptionsförmåga

Tekniska data

Lacktyp:	2-komponent vattenburen polyuretan primer
Torrhalt:	23%
Glans (vid 60°):	Matt 20%
Spädning:	Spädes ej
Blandnings- förhållande:	1:19 (1 del härdare till 19 delar Bona LinoPrime)
Brukstid:	3 timmar vid 20°C (kortare vid högre temperatur)
Torktid till:	ca 1-3 timmar men inte längre än 24 tim. Vid 20°C och 60% RF
Arbetstemp:	Under arbetstiden kan temperaturen i rummet och materialet variera mellan +5 till +25°C
Verktyg:	Bona Microfiber roller (5mm)
Åtgång:	20-25 m ² /liter, 40-50 g/m ²
Säkerhet:	Lack: Ej märkningspliktig. Härdare: Märkningspliktig (se säkerhetsdatablad)
Rengöring:	Tryck ut/stryk av primern från verktyget innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad primer kan tas bort med acetone.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	3 x 5 liter inklusive härdare
Certifikat	Emicode; class EC1R ^{plus} -mycket låga utsläpp EN 71-3: godkänd för applicering på leksaker

Förberedelser

Tvätta och rengör ytan enligt den grad av nedsmutsning och krav på förbehandling som krävs (Bona Remove R eller Bona PowerRemove R).

Golvet ska vara väl slipat, torrt och fritt från slipdamm, olja, wax och andra ytbehandlingsmedel. Vid våtslipning använd alltid Bona Diamond Abrasives korn 80 vid behandling med Bona Pure Colour och korn 120 vid behandling med Bona Pure. OBS: Använd våt slipningsmetoden.

Linoleumgolv skall förbehandlas med Bona LinoPrime. OBS! Se separat instruktion för Bona LinoPrime. Optimala förhållanden för applicering är mellan 15-25°C och 40-60 %

Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid.

Resilient
system



Bona[®]



Behandlingsschema

Renovering av linoleumgolv med Bona Pure Colour

- 1x Bona LinoPrime
- 1-2x Bona Pure Colour
- 1x Bona Pure

Renovering av linoleumgolv med Bona Pure

- 1x Bona LinoPrime
- 2x Bona Pure

Applicering

1. Skaka dunken med Bona LinoPrime och håll sedan upp den i en blandningshink. Låt blandningen vila i minst 5 min. Använd blandningen inom den rekommenderade brukstiden (3 timmar).
2. Vid blandning av mindre mängd var noga med rätt blandningsförhållande 1:19
3. Applicera jämt och korsvis med en Bona Microfiberroller (11 mm), 8-10 m²/liter.
4. Applicera Bona LinoPrime med en Bona Microfiber Roller (5 mm). Applicera korsvis och undvik pölar. Applicera ett tunt lager Bona LinoPrime 20-25 m²/liter.
5. För att få en snabbare torkprocess använd en ventilationsfläkt.

OBS: Linoleumgolv ska alltid förbehandlas med Bona LinoPrime.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och i säkerhetsdatablad innan produkten används.