

# Bona Prep

## Tekniskt datablad

### Egenskaper

Prep är en färdigblandad produkt avsedd att rengöra/förbereda och optimera bästa vidhäftning av Bonas lacker på alla polyuretanbaserade golvlacker. Prep systemet garanterar bästa möjliga vidhäftning.

- Bekvämt – klar att använda
- Tar bort klackmärken

### Tekniska data

Torktid:	15-20 minuter
Åtgång:	40 m <sup>2</sup> /liter per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Lagringstid:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Temperaturen bör ej understiga +5°C eller överstiga +25°C
Överblivet material:	Enligt lokala bestämmelser, kontakta återvinningscentral
Förpackning:	12x1 liter (32 kartonger per pall) 3x5 liter (44 kartonger per pall)

*\*under normalt inomhus klimat, 20°C/60% R.F.*

Finishing





### Förberedelser

Bona Prep är ett förbehandlingssystem, färdigt att använda, utvecklat för att optimera vidhäftningen av Bonas lacker på alla typer av polyuretan baserade golvlacker inklusive fabrikslackerade golv.

#### Förberedelser

Golvet som skall behandlas måste vara fritt från olja, vax och andra föroreningar. Avlägsna damm och grus etc. med dammsugare, borste, mikrofibermopp eller någon annan form av torr rengöringsmetod. Rengör sedan golvet noggrant med Bona Cleaner. Golv som behandlats med polish eller liknande produkter måste slipas till träreent innan överlackering. Bona Prep kan inte användas på dessa golv. För fabrikslackerade golv kontakta trägolvstillverkaren för specifika rekommendationer vid överlackering.

### Tillämpning

Kontrollera alltid vidhäftningen av den nya lacken på den gamla ytan innan överlackering. Utför en lite test i ett hörn eller annan dolt yta. Genomför proceduren med att applicera Bona Prep för hand och lackera. Efter 2-3 dagar utförs ett vidhäftningstest genom att skrapa ett mynt på ytan. Om lacken sitter kvar är vidhäftningen bra.

### Applicering

#### Applicering

1. På små ytor kan applicering av Bona Prep enklast utföras för hand med en sprayflaska. För stora ytor kan man spraya/polera eller använda en kombimaskin, alternativt applicera ett tunt lager med en mopp. Applicera på ungefär 10 m<sup>2</sup> i taget. **Obs! Det är viktigt att Bona Prep får tid att hinna verka innan det avlägsnas.**
2. När Bona Prep väl blivit applicerat måste golvet rengöras ordentligt med en slip- & polermaskin och grön pad. **lakttag noggrannhet så att hela ytan verkligen blir rengjord.**
3. Direkt efter att en sektion blivit polerad bör denna rengöras med en mopp fuktad med Bona Prep.
4. Ge golvet tid att torka.
5. Mellanslipa golvet med ett slipnät korn 150 eller Bona Scrad system.
6. Damm från slipningen avlägsnas med (golvet kan med fördel dammsugas innan) en mopp fuktad med Bona Prep.
7. Ge golvet tid att torka innan lacken appliceras. Första strykningen av Bonas vattenburna topplack bör appliceras inom två timmar från det att golvet slipats och rengjorts. En strykning är oftast tillräckligt men när behovet av extra slitstyrka finns, kan en andra strykning vara berättigat. Om det inte finns möjlighet att lackera inom 2 timmar bör man stanna vid steg 4 innan man går vidare, dock senast inom 24 timmar.