

Bona Pure Colour

Tekniskt datablad

Bona Pure Colour är en slitstark och snabbtorkande PUR-baserad 2-komponentfärg. Bona Pure Colour ger en möjlighet att infärga halvhårda golv. Bona Pure Colour är en förbehandling som avslutas med en ytbehandling med Bona Pure. Bona Pure Colour kan fås i 8 standard kulörer samt i hela färgskalan hos RAL- och NCS-systemet.

- Starkt pigmenterad
- Mycket snabb torktid
- Tillgänglig i många kulörer

Tekniska data

Lacktyp:	2-komponent vattenburen polyuretanfärg
Torrhalt:	38%
VOC:	< 1%
Spädning:	Spädes ej
Glans (at 60°):	Matt 20%
Blandningsförhållande:	1:10 (1 del härdare till 10 delar Bona Pure Colour)
Brukstid:	2 timmar vid 20°C (kortare vid högre värme)
Torktid till:	Till nästa behandling : 2-4 timmar* (*vid normalinomhustemperatur, 20°C/60% R.H.)
Arbetstemp:	Under arbetstiden måste rummet och materialet vara +10°C – 25°C.
Verktyg:	Bona Microfiberroller (11 mm), Bona blandningshink, omrörare och bormaskin
Åtgång:	8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) per strykning
Säkerhet:	Bona Pure Colour: Ej märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig (se säkerhetsdatablad)
Rengöring:	Tryck ut/stryk av färg från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad färg kan tas bort med t ex aceton
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	1x5 liter inklusive härdare 1x1 liter inklusive härdar, inklusive silduk.
Certifikat	EMICODE; Class EC1R ^{Plus} Mycket låga utsläpp EN 71-3; Godkänd för applicering på leksaker

Resilient
System



Bona[®]

Bona Pure Colour

Tekniskt datablad

Resilient
System



Standardkulörer



Beige



Light Ivory



Brilliant Blue



Pigeon Blue



Turquoise Pastel



Basalt Grey



Agate Grey



Light Grey

Notera: Färgerna ovan är endast en indikation och kan variera beroende på skärm och skrivarinställningar. Kontakta Bona för ett färgprov.

Förberedelser

Tvätta och rengör ytan enligt den grad av nedsmutsning och krav på förbehandling som krävs (Bona Remove R eller Bona PowerRemove R).

Golvet ska vara väl slipat, torrt och fritt från slipdamm, olja, wax och andra ytbehandlingar. Vid våtslipning använd alltid Bona Diamond Abrasives korn 80 vid behandling med Bona Pure Colour och korn 120 vid behandling med Bona Pure.

OBS: Använd våt slipningsmetoden.

Linoleumgolv skall förbehandlas med Bona LinoPrime. OBS! Se separat instruktion för Bona LinoPrime. Optimala förhållanden för applicering är mellan 15-25° och 40-60 % Högt temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid.

Behandlingsschema

Renovering av Linoleumgolv

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona Pure Colour (beroende på kulörval)
- 1 x Bona Pure

Renovering av Pvc-, Vinyl/Lvt-, Gummi- och PU-golv

- 1-2 x Bona Pure Colour (beroende på kulörval)
- 1x Bona Pure

Bona[®]



Applicering

1. Häll Bona Pure Colour i en Bona blandningshink, använd bifogad silduk för att undvika att torkade färgrester följer med i blandningshinken.
2. Häll i en Bona Pure Colour härdare, långsamt under omröring med en omrörare monterad i en bormaskin. Fortsätt omrörningen minst 1 min efter det att all härdare är tillsatt. OBS! Blanda aldrig Bona Pure Colour och härdare manuellt, använd alltid en omrörare monterad i en bormaskin när du blandar härdaren med färgen.
3. Blandningen ska användas direkt eller inom 2 timmar.
4. Applicera Bona Pure Colour korsvist med en Bona Microfiberroller (11 mm), 8-10m²
5. Om en andra strykning av Bona Pure Colour krävs (färgtäckningsförmågan varierar beroende på kulör och tidigare underlags färg) bör detta ske inom 2 till 24 timmar efter den första appliceringen. En mellanslipning är inte nödvändig. Efter 24 timmar måste ytan mellanslipas med en Bona Scrad Pad. Dammsug noggrant och avsluta med Bona Dusting Pad.
6. När ytan är helt torr, applicera Bona Pure inom 2 till 24 timmar.
7. För att få en snabbare torkprocess använd en ventilationsfläkt.

OBS: Vi rekommenderar inte Bona Pure Colour som ytskikt. Avsluta alltid med Bona Pure.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och i säkerhetsdatablad innan produkten används.