

Bona Buffer

Technisch merkblad

Bona Buffer is echt overal inzetbaar; hij schuurt, hij reinigt, hij brengt olie op en steeds weer opnieuw. Dankzij het verwisselbare schijfsysteem voegt u met slechts één schijf een andere functie toe. Er zijn drie versies van de Bona Buffer: met één snelheid (1200 Watt, 1600 Watt), uiterst krachtige machine voor het zware schuurwerk en met twee snelheden (1200-1500 Watt) voor het middel tot licht schuurwerk, het opbrengen en uitpoetsen van vloerolie. Bona Buffer is de echte kameleon in de Bona lijn. Geschikt voor het schuren van houten vloeren, tussenschuren, schuren na de laatste schuurgang met de Bona Belt, opbrengen en uitpoetsen van vloerolie en reinigen.

- simpele constructie en simpel in gebruik
- draaischijf in een aluminium behuizing, met een krachtige motor
- handgrepen en disselboom in hoogte verstelbaar, makkelijk te dragen en te hanteren
- één snelheid of twee, afhankelijk van de klus
- verschillende schijven voor voor meerdere functies
- asymmetrisch gemonteerde motor voor de perfecte balans
- krachtige afzuiging
- sterke transportwielen
- verwisselbaar schijfsysteem, diverse functies

Technische gegevens

Bona Buffer

Motorcapaciteit	: 1-fase 1200 of 1600 Watt, 50 Hz
Voltage	: 230 V
Toerental motor	: 120 omw./min.
Breedte borstel	: 440 mm
Schijf	: 380 mm
Werkhoogte	: 117 mm
Kabel	: 12,5 m
Gewicht	: 33 kg

Bona Buffer Duo

Motorcapaciteit	: 2-in-1 motor 1200-1500 Watt, 50 Hz
Voltage	: 230 V
Toerental motor	: 190-380 omw./min.
Breedte borstel	: 440 mm
Schijf	: 380 mm
Werkhoogte	: 117 mm
Kabel	: 12,5 m
Gewicht	: 35,5 kg

Gebruiksaanwijzing

Schuren

- ❖ Wanneer u gaat schuren, zorg er dan voor dat de afzuiging en de afzuiging wordt opgezet.
- ❖ Voor het starten van de machine, laat de handgrepen zover zakken tot u gemakkelijk kunt schuren. Start dan de machine. Om de de machine onder controle te houden, laat de handgrepen iets zakken of breng deze omhoog. Het apparaat beweegt dan naar rechts of naar links (disselboom omhoog → apparaat gaat naar rechts, omlaag → apparaat gaat naar links).
- ❖ Bij het schuren van een houten vloer kunt u met de Buffer alle kanten op, naar voren, naar achteren, links, rechts, het maakt niet uit. Maar om ervoor te zorgen dat u geen plek mist, is het toch aan te raden om volgens een bepaald patroon te schuren.
- ❖ Onthoud: hoe grover de korrelgrote, hoe moeilijker het is om de machine onder controle te houden. Om aan de machine te wennen, is het raadzaam om de eerste keer met een witte pad te schuren en niet met een schuur schijf.
- ❖ Een Bona Scrad is direct aangebracht op de aandrijfschijf met de Bona Scrad Wing.
- ❖ Schuurgas kan het beste op een pad worden aangebracht. Leg het schuurgas op de vloer, daaroverheen een pad en plaats de aandrijfschijf erop.
- ❖ De 4D plaat benodigd 4 150 mm schuur schijven, schuurgas of pads en werkt hetzelfde als een normale plaat.

Schuren



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Buffer

Technisch merkblad

Vervolg Gebruiksaanwijzing

Vervolg Schuren

- ❖ Plaats het apparaat precies horizontaal op het arbeidselement, druk op de schakelaarvergrendeling en raak de schakelaar van de borstelmotor heel even aan. De accessoire komt vanzelf op zijn plaats te zitten en wordt daar geblokkeerd.

Reinigen

- ❖ Gebruik een pad (kies de juiste kleur voor de juiste job) en onthoud, gebruik weinig water op houten vloeren.

Olie

- ❖ Bij het opbrengen van olie of polish houdt u zich altijd aan de instructies van de leverancier van het betreffende product.
- ❖ Bona Carl's Olie: de olie dun en regelmatig opbrengen. Ongeveer 20 minuten wachten. De olie mag niet drogen. De behandeling herhalen totdat het oppervlak is verzadigd; het hout neemt geen olie meer op. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de houtsoort maar 2-3 behandelingen zijn over het algemeen voldoende. Na ongeveer 20 minuten na de laatste laag de overtollige olie in verschillende richtingen inboenen met een boenmachine (150 omw./min.) en een bruine pad. Napoetsen met een doek. Direct na het inboenen de overtollige olie met katoenen doek onder de boenmachine afnemen. Na minimaal 6 uur met rode of witte pad polijsten. Napoetsen met een doek.

Noot Het product bevat opdrogende oliën: risico van zelfontbranding. Gebruikte doeken, pads, sponsjes e.d. in water of in luchtdicht afgesloten bakken bewaren.

Advies

- Gebruik de eerste keer een witte pad, de wrijving is dan minder en de machine is makkelijker onder controle te houden
- Hoe lager de handvaten, des te makkelijker is de machine onder controle te houden.
- Onthoud dat als u heeft gewerkt met olie dat u altijd de onderkant van de machine schoonmaakt. Bij een volgend gebruik kunnen olieresten de hechting van een laklaag beïnvloeden.
- De kabel altijd schoonhouden, zonder beschadigingen.
- In de handgreep zit een stalen bal. Men kan dit horen rammelen bij het heen en weer bewegen; dit is normaal. De bal voorkomt dat de machine uit zichzelf start wanneer de handgreep in een rechtopstaande positie staat. **Let op** dat de handgreep in de juiste positie wordt gemonteerd, dat de kabelingang naar achteren zit, anders zorgt de bal ervoor dat de machine helemaal niet start.

Veiligheidsinstructies

Lees voor het gebruik van de eenschijfsmachine deze instructies zorgvuldig en hou ze altijd bij de hand. Deze handleiding is bedoeld voor het personeel dat met het apparaat moet omgaan.

Waarschuwing

De eenschijfsmachine is niet geschikt voor het bewerken van vlakken waaruit stof of vloeistoffen kunnen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Rijd er niet mee over trappen en -treden!

Voorzichtig

Nooit over elektrische kabel rijden. Gevaar van elektrische schok!

Algemeen

Voor het gebruik van de eenschijfsmachine gelden de ter plaatse van toepassing zijnde nationale wetten en bepalingen. Behalve de handleiding voor het bedrijf en de in het land van gebruik geldende bindende regels t.a.v. het voorkomen van ongevallen dienen ook de algemeen erkende regels van het vak m.b.t. het veilig en vakkundig werken in acht genomen te worden. Iedere werkwijze die een gevaar zou kunnen opleveren voor de veiligheid is verboden. Het gebruik van de automaat op de openbare weg is niet toegestaan.

Reglementair gebruik

- Alle eenschijfsmachines zijn uitsluitend toegestaan om te worden gebruikt in gebouwen.
- Ieder verdergaand gebruik geldt als niet-reglementair. Voor schade als gevolg van niet-reglementair gebruik is de fabrikant niet aansprakelijk; het risico hiervan wordt uitsluitend door de gebruiker gedragen.

Schuren



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Buffer

Technisch merkblad

Vervolg Veiligheidsinstructies

Vervolg Reglementair gebruik

- Tot het reglementair gebruik behoort ook dat de door de fabrikant voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds en reparatievoorwaarden worden aangehouden.
- Wanneer u zelf veranderingen aan het apparaat gaat uitvoeren is de fabrikant niet aansprakelijk voor schade die hiervan het gevolg is.
- Voordat u met het apparaat gaat werken, dient u eerst na te gaan of de vloerbedekking geschikt is om in het geplande reinigingsprocédé te worden behandeld!
- Let bij puntelastische vloeren - bijv. in sporthallen - op de oppervlaktedruk!
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan het apparaat en het te reinigen oppervlak die het gevolg is van het gebruik van verkeerde borstels en schoonmaakmiddelen.

Productaansprakelijkheid

Wij wijzen de bediener van het apparaat er uitdrukkelijk op dat de apparaten uitsluitend voor de reglementaire toepassing(en) mogen worden gebruikt. Wanneer de automaten voor een ander doel dan het reglementaire worden gebruikt, is de gebruiker of toepasser hiervoor volledig zelf aansprakelijk. De fabrikant aanvaardt dan onder geen geval enige aansprakelijkheid.

Mogelijke gevaren

- Wanneer het apparaat stilstaat, dient het borstel-aggregaat onmiddellijk te worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de vloer of de vloerbedekking wordt beschadigd.
- Bij het transport in liften dient u zich te houden aan de hiervoor geldende instructies t.b.v. de gebruiker en aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften, met name v.w.b. het draagvermogen.

Werkplek

U dient zich tijdens het werken steeds achter het apparaat te bevinden.

Onderhoudspersoneel

Het onderhoud en reparatiewerk aan de eenschijsmachine mag uitsluitend worden uitgevoerd door personen die qua vakkennis voldoende gekwalificeerd zijn en dit ook door wettelijke vereiste papieren kunnen aantonen.

Schoonmaakmiddelen

- Bij het gebruik van schoonmaak- en verzorgingsmiddelen dient op de aanwijzingen te worden gelet die de fabrikant t.a.v. gevaren heeft gegeven; draag indien nodig veiligheidsbril en -kleding.
- Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die weinig schuim veroorzaken, niet brandbaar zijn en die geen stoffen bevatten die niet algemeen een gevaar opleveren voor de gezondheid.
- Wij vestigen uitdrukkelijk de aandacht op de gevaren die ontstaan bij het gebruik van licht ontvlambare, giftige, bijtende of irriterende stoffen of van stoffen die anderszins een gevaar opleveren voor de gezondheid.

Schuren



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com