

Bona Mini Buffer

Technisch merkblad

De Bona Mini Buffer (voorheen Floor Mac) is hoofdzakelijk ontworpen voor gebruik binnenshuis voor de effectieve reiniging en het onderhoud van houten vloeren. Het is ook geschikt voor gebruik op stenen vloeren, linoleum en andere harde oppervlakken. Andere toepassingen: het tussenschuren van gelakte vloeren vóór het aanbrengen van extra lagen lak, of het aanbrengen van onderhoudsolie op olievloeren.

- compact en een lichtgewicht
- door oscillerende functie is de machine zeer eenvoudig in gebruik
- perfect voor het onderhoud van alle harde vloeren

Technische gegevens

Vermogen	: 500 W / 230 V
Gewicht	: 13 kg
Oscillatie snelheid	: 1450 omw./min.
Afmeting schijf	: 280 mm
Kabellengte	: 7,5 m

Gebruiksaanwijzing

Reiniging

- De te behandelen vloer moet eerst worden schoongeveegd of gestofzuigd om al het vuil, gruis etc. te verwijderen.
- Voor het algemeen reinigen van een gelakte houten vloer moet de Bona Mini Buffer voorzien zijn van een witte of beige nylon pad.
- Voor het intensief reinigen van een zeer vervuilde vloer moet de rode pad worden gebruikt.
- Bona Cleaner op de vloer sprayen, zorg ervoor dat u geen plekje mist. De vloer kan worden geboend met de Bona Mini Buffer.

Tussenschuren

- Voor het licht tussenschuren schuurgaas korrel 120 plaatsen onder een nylon pad.
- Werk methodisch over de vloer totdat het gehele oppervlak is behandeld.

Werken met olie

- De olie moet worden aangebracht op de vloer met behulp van een borstel of doek.
- Na de vereiste droogtijd kan het oppervlak worden geboend met een witte nylon pad.
- Voor het verwijderen van alle resterende, overtollige olie kan een doek worden geplaatst onder de machine en kan het gehele oppervlak worden geboend. Bij sommige olieproducten kan deze handeling de uiteindelijke glansgraad van de vloer verhogen.
- **Opmerking:** raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de specifieke gebruikte producten.

Veiligheidsinstructies

- Vóór gebruik en het onderhoud van de machine: vervanging van onderdelen of het wijzigen van de toepassing, de stroom uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Check altijd de elektriciteitskabel. De machine mag **niet** worden gebruikt als de kabel beschadigd is. Dit in verband met elektrische schokken.
- Wanneer de machine niet in gebruik is, deze nooit laten rusten op een reinigingspad, schuur schijf etc.
- Controleer of de chemicaliën die worden gebruikt met de machine, geschikt zijn voor de te behandelen vloer en verwijder alle spatten van de machine na gebruik.
- De machine mag niet worden gebruikt op oppervlakken die steiler zijn dan 2%.
- Alle reparaties en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door Bona of een Bona Machine Centre.

Schuren



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com