

Bona OptiSpread 2.0 (v.2017)

Gebruiksaanwijzing

De Bona OptiSpread is speciaal ontwikkeld om Bona parketlijmen in worstverpakking - zoals Bona Quantum - vanuit een staande positie op de vloer aan te brengen. De optimale spuitbreedte van 250 mm maakt dit Bona gereedschap zeer effectief bij kleine én grote oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing

- 1) Wanneer de lijmworst leeg is, de Bona OptiSpread rechtop plaatsen met de rubber dop op de vloer.
- 2) De spuitkop losschroeven door aan de aluminium ring te draaien. Let op, er kan nog wat lijm aan de onderkant van de spuitkop zitten en dus eerst laten uitdruppelen. Spuitkop op karton of plastic op de vloer plaatsen.
- 3) Met schroevendraaier/priem het restant lijmworst verwijderen en bij het afval plaatsen.

Nooit met gezicht dicht in de buurt van de open koker komen.

- 4) Luchtklep (klein zwart kraantje) volledig openen waardoor lucht wegloopt via ventiel. Geeft een sissend geluid.
- 5) Terwijl de klep nog openstaat, de trekker overhalen, waardoor de zuiger in de koker omlaag gaat. Je kunt horen wanneer deze weer onderin de koker zit.
- 6) Vervolgens de luchtklep weer dichtdraaien.
- 7) Nu kan de nieuwe worst erin. Met een knijptang de sluiting van de worst verwijderen.

Worst kan iets te dik zijn als gevolg van gas. Deze eerst inprikken met naald.

- 8) Spuitkop bevestigen, met vleugelmoeren aan de bovenkant en dus de punt van de lijmril omhoog.

Noot

Werkdruk moet 2 Bar zijn.

Na gebruik de spuitkop openen en dikke lijmresten verwijderen. De rest laten opdrogen aan de binnenkant van de spuitkop. Metalen delen wel reinigen.



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com

F: 023-5421306
www.bona.com